# Instrukcja obsługi
# Auto-Lektor24

Data aktualizacji: 08.2026



Prawa autorskie © 2025 Harpo sp. z o.o., Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana ani dystrybuowana w jakiejkolwiek formie ani żadnymi środkami, ani przechowywana w bazie danych lub systemie wyszukiwania bez uprzedniej pisemnej zgody.

Podjęliśmy wszystkie starania, aby zapewnić, że informacje zawarte w tym dokumencie są poprawne w momencie wydania. Ani Harpo, ani jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, ani nie biorą odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Auto-Lektor24 został opracowany i jest dystrybuowany przez Harpo.

Auto-Lektor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Harpo.

# Spis treści


Wprowadzenie....8
Wstęp....8
Konwencje użyte w tym dokumencie....8
Zawartość opakowania....9
Rozpakowywanie....9
Opis fizyczny....10
Informacje ogólne....10
Górna powierzchnia....10
Lewy i prawy bok....10
Tył urządzenia....10
Przód urządzenia....10
Spód urządzenia....11
Włączanie i wyłączanie urządzenia....12
Włączanie urządzenia....12
Wyłączanie urządzenia....12
Panel sterowania....13
Opis panelu sterowania....13
Przyciski panelu sterowania....13
Pokrywa skanera....15
Otwieranie i zamykanie pokrywy skanera....15
Zdejmowanie i zakładanie pokrywy skanera....15
Skanowanie....16
Skanowanie ze skanera....16
Skanowanie pojedynczej strony do buforu głównego....16
Skanowanie strony w trybie tabel....16
Skanowanie wielu stron do buforu głównego....17
Skanowanie pojedynczej strony do pliku....18
Skanowanie wielu stron do pliku....18
Skanowanie plików....19
Skanowanie plików z pamięci wewnętrznej....19
Skanowanie plików z pamięci zewnętrznej....20
Czytanie....21
Czytanie z buforu....21
Czytanie z pamięci wewnętrznej....21
Czytanie z pamięci zewnętrznej....22
Czytanie z Wikipedii....22
Czytanie z Wikisłownika....23
Czytanie i obsługa kanałów RSS....23

Czytanie kanałów RSS....23
Ulubione kanały RSS....24
Importowanie kanałów RSS....25
Usuwanie zaimportowanych kanałów RSS....25
Pobieranie listy kanałów RSS z serwera....26
Bufory....27
Wprowadzenie....27
Bufor główny....27
Informacje ogólne....27
Zakładki buforu głównego....27
Wstawianie zakładki....27
Zastępowanie zakładki....28
Usuwanie zakładki....28
bufor dodatkowy....29
bufor podręcznika....29
Operacje w buforze....29
Wybieranie buforu....29
Czyszczenie buforu....30
Zapisywanie zawartości buforu do pliku....30
Przejście na początek lub koniec buforu....30
Przejście do konkretnej strony....31
Usuwanie strony....31
Edycja tekstu w buforze....32
Szybkie czyszczenie dowolnego buforu....32
Nawigowanie po tekście w buforze....33
Odtwarzacz audio....35
Informacje ogólne....35
Obsługa odtwarzacza audio....35
Uruchamianie i wyłączanie Odtwarzacza Audio....35
Sterowanie odtwarzaniem....36
Odtwarzanie i zatrzymywanie odtwarzania....36
Regulacja głośności odtwarzacza....36
Poprzednia i następna ścieżka....36
Szybkie przewijanie....36
Menu odtwarzacza....36
Podcasty....36
Dodawanie kanału podcastów do Ulubionych....37
Usuwanie kanału podcastów z Ulubionych....37
Importowanie kanałów podcastów....38
Usuwanie zaimportowanych kanałów podcastów....38

Pobieranie z serwera listy kanałów podcastów....39
Radio Internetowe....39
Dodawanie stacji radiowej do Ulubionych....40
Importowanie stacji radiowych....40
Usuwanie zaimportowanych stacji radiowych....41
Pobieranie listy stacji radiowych z serwera....41
Odtwarzanie plików audio....42
Odtwarzanie pliku audio z pamięci wewnętrznej....42
Odtwarzanie pliku audio z pamięci zewnętrznej....42
Klawiatury....43
Korzystanie z zewnętrznej fizycznej klawiatury....43
Informacje ogólne....43
Podłączanie klawiatury PC....43
Sterowanie urządzeniem Auto-Lektor24 z zewnętrznej klawiatury....44
Klawiatura wirtualna....44
Informacje ogólne....44
Włączanie i wyłączanie klawiatury wirtualnej....45
Używanie klawiatury wirtualnej....45
Monitor brajlowski....45
Informacje ogólne....45
Podłączanie monitora brajlowskiego....46
Wyświetlanie informacji na monitorze brajlowskim....47
Czytanie tekstu na monitorze brajlowskim....47
Wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury monitora brajlowskiego....48
Edycja wpisanego tekstu....48
Sterowanie urządzeniem Auto-Lektor24 z monitora brajlowskiego....49
Rozwiązywanie problemów z monitorem brajlowskim....49
Profile....51
Informacje ogólne....51
Wybieranie profilu....51
Zapisywanie profilu....51
Zmiana nazwy profilu....52
Opis profilu....52
Menu urządzenia Auto-Lektor24....53
Menu Główne....53
Menu kontekstowe....53
Nawigacja pierwszą literą....54
Ustawienia....55
Informacje ogólne o ustawieniach....55
Ogólne ustawienia....55

Pomoc w menu....55
Przywracanie ustawień domyślnych....55
Przywracanie stanu fabrycznego....56
Zarządzanie pamięcią....56
Szybki dostęp....58
Stałe używanie głośności globalnej....59
Automatyczne zamykanie menu....59
Ukrywanie kanałów RSS i podcastów....60
Ustawienia skanowania....61
Język skanowania....61
Odstęp przy skanowaniu ciągłym....61
Tryb skanowania....61
Zachowywanie zeskanowanych obrazów....62
Ustawienia głosu i dźwięku....62
Język i głos interfejsu....62
Głos czytania....63
Głośność....63
Szybkość....63
Tryb interpunkcji....64
Komunikaty podczas czytania....65
Obniżanie głośności odtwarzacza podczas odczytywania komunikatów interfejsu....65
Urządzenie audio....65
Ustawienia połączeń bezprzewodowych....66
Wi-Fi....66
Bluetooth....68
Ustawienia brajla....71
Otwieranie ustawień brajla....71
Opcje dostępne w ustawieniach brajla....71
Pomoc....73
Informacje ogólne....73
Szybki start....73
Pomoc kontekstowa....73
Pomoc klawiatury....73
Podręcznik użytkownika....74
Pomoc w menu głównym....74
Aktualizacja oprogramowania....75
Aktualizacja przez Internet....75
Aktualizacja z Pendrive....75
Włączanie kanału aktualizacji testowych oprogramowania....76
Automatyczna aktualizacja oprogramowania....77

Konserwacja i bezpieczeństwo.....78
Środki bezpieczeństwa.....78
Czyszczenie urządzenia.....78
Specyfikacja techniczna.....80

# Wprowadzenie

## Wstęp

Gratulujemy zakupu urządzenia lektorskiego Auto-Lektor24 – to świetny wybór! Auto-Lektor24 to w pełni autonomiczne urządzenie do odczytywania materiałów zarówno drukowanych, jak i cyfrowych za pomocą mowy syntetycznej. Posiada także dodatkowe funkcje, które rozszerzają dostęp do informacji, takie jak odtwarzanie audiobooków, podcastów oraz przeszukiwanie Wikipedii i Wikisłownika. Auto-Lektor24 jest przeznaczony dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz wszystkich, którzy z różnych powodów potrzebują dostępu do informacji zawartych w dokumentach drukowanych, książkach, czasopismach i gazetach, odczytywanych syntetycznym głosem, jak również ze źródeł cyfrowych. Wbudowany odtwarzacz audio umożliwia słuchanie audiobooków, muzyki oraz radia internetowego. Urządzenie jest w pełni udźwiękowione – wszystkie komunikaty oraz opcje menu są wyraźnie wypowiadane przy użyciu zrozumiałej mowy syntetycznej.

Auto-Lektor24 może współpracować z zewnętrznym monitorem brajlowskim. Monitor brajlowski pozwala czytać tekst w brajlu, wprowadzać tekst za pomocą klawiatury brajlowskiej oraz sterować wybranymi funkcjami urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis funkcji urządzenia Auto-Lektor24 oraz dokładne informacje dotyczące jego obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem Auto-Lektor24 koniecznie zapoznaj się z dokumentacją.

## Konwencje użyte w tym dokumencie

Aby czytanie i zrozumienie informacji w tym dokumencie było łatwiejsze, poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji o sposobie nazywania czynności i elementów opisywanych w instrukcji.

- Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte będzie sformułowanie „aktywuj” lub „otwórz”, oznacza to, że musisz użyć przycisku Menu na panelu sterującym albo klawisza Enter na zewnętrznej klawiaturze PC.
- Ilekroć użyjemy polecenia „rozwiń” podczas opisywania operacji w menu, oznacza to, że musisz użyć przycisku Menu albo przycisku Strzałka w Prawo na panelu sterującym. To samo dotyczy używania klawiatury zewnętrznej, z tą różnicą, że zamiast przycisku Menu użyjesz klawisza Enter.
- Ilekroć napotkasz polecenie „wyszukaj” lub „przejdź na”, oznacza to, że musisz skorzystać z przycisków Strzałka w Dół lub Strzałka w Górę na panelu sterowania albo na zewnętrznej klawiaturze PC.

W opisach dotyczących monitora brajlowskiego stosowane są dodatkowe określenia:

- Zapis „Spacja+Punkty” oznacza jednoczesne naciśnięcie klawisza Spacja oraz wskazanych punktów brajlowskich na klawiaturze monitora brajlowskiego.

- Określenia „Punkt 7” i „Punkt 8” odnoszą się do dodatkowych klawiszy używanych w ośmiopunktowej klawiaturze brajlowskiej. W obsłudze Auto-Lektor24 Punkt 8 pełni funkcję Enter / Menu, czyli służy do zatwierdzania wyboru, otwierania elementów menu oraz zatwierdzania wpisanego tekstu.
- Określenia „klawisz kciukowy poprzedni”, „klawisz kciukowy następny”, „klawisz kciukowy w lewo” i „klawisz kciukowy w prawo” oznaczają klawisze monitora brajlowskiego używane głównie do czytania i przewijania tekstu na wyświetlaczu brajlowskim.
- Określenie „przycisk przywoływania kursora” oznacza przycisk znajdujący się przy komórce brajlowskiej. Służy on do szybkiego ustawienia kursora na znaku w danej komórce na wyświetlaczu brajlowskim albo do wykonania akcji wszędzie tam, gdzie należy użyć klawisza Enter.

## Zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie elementy z poniższej listy znajdują się w opakowaniu. Jeśli brakuje któregoś z nich, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Elementy w opakowaniu:

- Urządzenie Auto-Lektor24.
- Zasilacz wraz z przewodem zasilającym.
- Instrukcja Szybki start.

## Rozpakowywanie

Urządzenie oraz wszystkie jego elementy ostrożnie wyjmij z kartonowego opakowania i umieść na płaskiej, stabilnej powierzchni. Powinno ono być ustawione tak, aby dłuższy bok znajdował się przed Tobą, a panel sterowania na górnej powierzchni po Twojej prawej stronie. Zaleca się zachowanie wszystkich elementów opakowania, ponieważ mogą być przydatne w przyszłości, na przykład w przypadku konieczności transportu urządzenia lub dostarczenia go do serwisu.

# Opis fizyczny

## Informacje ogólne

Auto-Lektor24 jest samodzielnym urządzeniem zamkniętym w jednolitej obudowie. W kolejnych sekcjach znajduje się opis wyglądu oraz wszystkich elementów urządzenia. Zapoznaj się z nimi, aby praca z urządzeniem była szybsza i łatwiejsza. Ważne jest, aby prawidłowo ustawić urządzenie względem pozycji, z której będzie obsługiwane. Pozwoli to na szybsze i łatwiejsze identyfikowanie elementów urządzenia.

## Górna powierzchnia

Na górze urządzenia znajdują się dwa obszary oddzielone wąską szczeliną. Po lewej stronie znajduje się pokrywa skanera, która stanowi większą część górnej powierzchni. Po prawej stronie znajduje się panel sterujący z wyczuwalnymi dotykiem, wypukłymi przyciskami. Niektóre z nich posiadają opisy brajlowskie. Wszystkie przyciski można rozpoznać po kształcie elementów identyfikujących, które zostały specjalnie zróżnicowane w celu łatwiejszego odszukania i identyfikacji. Dla osób posługujących się wzrokiem wszystkie elementy panelu sterującego posiadają podpisy czarnodrukowe.

## Lewy i prawy bok

Na lewym boku nie ma żadnych elementów istotnych z punktu widzenia użytkownika. Na prawym boku znajduje się fizyczny włącznik. Umieszczony jest on z tyłu, bliżej dolnej krawędzi, i ma kształt kołyski. Jeśli jest przechylony do tyłu urządzenia, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. Jeśli włącznik jest przechylony w stronę użytkownika, oznacza to, że urządzenie jest włączone.

## Tył urządzenia

Pośrodku, na dole tylnej ściany urządzenia, znajduje się prostokątna listwa z kilkoma elementami. Są to złącza, które usytuowane są od lewej do prawej w następującej kolejności:

- Gniazdo HDMI – obecnie nie pełni żadnej funkcji użytkowej dla użytkownika.
- Gniazdo USB-A – służy do podłączenia zewnętrznej pamięci typu Pendrive albo zewnętrznej klawiatury PC.
- Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, czyli mały okrągły otwór – służy do podłączania słuchawek albo głośników zewnętrznych.
- Gniazdo zasilające, czyli okrągły otwór z niewielkim bolcem wewnątrz – służy do podłączania zasilacza.

## Przód urządzenia

Na przedniej ścianie urządzenia znajdują się dwie sekcje małych otworków. Przez te otworki wydostaje się na zewnątrz dźwięk z wbudowanych głośników. Podczas skanowania dużych

woluminów może zdarzyć się, że dźwięk będzie nieznacznie przytłumiony, ponieważ część książki będzie znajdować się pomiędzy użytkownikiem a głośnikami.

## Spód urządzenia

Na spodzie urządzenia, w narożnikach, znajdują się nóżki. Bliżej prawej strony usytuowany jest przycisk mechanicznej blokady transportowej urządzenia. Gdy urządzenie jest postawione na płaskiej powierzchni, blokada jest wciśnięta, a skaner odblokowany. Gdy urządzenie zostanie podniesione lub umieszczone w oryginalnym opakowaniu, sprężynowy mechanizm wysunie blokadę i skaner zostanie zablokowany.

# Włączanie i wyłączanie urządzenia

## Włączanie urządzenia

Aby uruchomić Auto-Lektor24, podłącz okrągłą wtyczkę przewodu zasilacza do gniazda z tyłu urządzenia, a drugą wtyczkę podłącz do gniazda elektrycznego. Następnie naciśnij włącznik zasilania na prawym boku tak, aby przechylił się w Twoją stronę. Urządzenie rozpocznie proces uruchamiania i będzie emitować sygnały akustyczne. Proces ten może potrwać dłuższą chwilę. Po uruchomieniu Auto-Lektor24 wypowie komunikat głosowy „Auto-Lektor24 jest uruchomiony”, a następnie wypowie podpowiedź dotyczącą rozpoczęcia czytania.

## Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, przełącz włącznik zasilania tak, aby był przechylony do tyłu urządzenia. Auto-Lektor24 wypowie komunikat głosowy „Auto-Lektor24 wyłącza się” i będzie emitować sygnały akustyczne do momentu całkowitego wyłączenia. W trakcie procesu wyłączania nie należy odłączać urządzenia od prądu. Zaleca się, aby nie wyłączać urządzenia w trakcie procesu skanowania. Pozwoli to uniknąć problemów podczas kolejnego uruchomienia.

# Panel sterowania

## Opis panelu sterowania

Po prawej stronie górnej powierzchni urządzenia Auto-Lektor24 znajduje się panel sterowania. Jest to obszar, na którym rozmieszczone zostały przyciski. Posiadają one wypukłe oznaczenia, różny kształt, podpisy czarnodrukowe oraz, w przypadku niektórych przycisków, oznaczenia brajlowskie.

## Przyciski panelu sterowania

Poniżej opisane zostały wszystkie przyciski panelu sterowania Auto-Lektor24. Opisano je w kolejności rozmieszczenia od przodu do tyłu urządzenia.

- Skanuj: okrągły przycisk z owalnym obramowaniem, umieszczony najbliżej użytkownika. Poniżej przycisku znajduje się brajlowskie oznaczenie „sk”. Służy do uruchamiania i zatrzymywania procesu skanowania.
- Strzałka w Dół: przycisk w kształcie wypukłej strzałki, której grot skierowany jest w stronę przycisku Skanuj. Znajduje się poniżej przycisku Menu. Służy do nawigacji po menu oraz do zmniejszania głośności.
- Menu: przycisk w kształcie wypukłego okręgu, umieszczony między czterema przyciskami strzałek. Służy do aktywowania menu głównego, zatwierdzania opcji w menu głównym oraz w menu kontekstowym. Aktywuje także menu w odtwarzaczu audio i pełni rolę klawisza Enter, gdy trzeba zatwierdzić jakąś akcję.
- Strzałka w Lewo: przycisk w kształcie wypukłej strzałki, której grot skierowany jest do wewnątrz urządzenia. Znajduje się po lewej stronie przycisku Menu. Służy do nawigacji po menu oraz do nawigacji według ustawienia przycisków trybu.
- Strzałka w Prawo: przycisk w kształcie wypukłej strzałki, której grot skierowany jest na zewnątrz urządzenia. Znajduje się po prawej stronie przycisku Menu. Służy do nawigacji po menu oraz do nawigacji według ustawienia przycisków trybu.
- Strzałka w Górę: przycisk w kształcie wypukłej strzałki, której grot skierowany jest do przodu. Znajduje się powyżej przycisku Menu. Służy do nawigacji po menu oraz do zwiększania poziomu głośności.
- Przyciski Trybu: dwa przyciski umieszczone obok siebie, powyżej przycisku Strzałka w Górę. Każdy z przycisków trybu ma kształt podwójnej wypukłej strzałki. Groty strzałek każdego przycisku skierowane są w tym samym kierunku. Przyciski te służą do zmiany działania klawiszy Strzałka w Lewo i Strzałka w Prawo.
- Czytaj: okrągły przycisk z obramowaniem w kształcie trójkąta, umieszczony powyżej przycisków trybu. Po lewej stronie posiada brajlowskie oznaczenie „cz”. Służy do aktywowania i wstrzymywania czytania oraz do aktywowania lub zatrzymywania odtwarzania dźwięku odtwarzacza audio.

- Anuluj: okrągły przycisk z obramowaniem w kształcie kwadratu, umieszczony powyżej przycisku Czytaj. Po lewej stronie posiada brajlowskie oznaczenie „an”. Służy do wychodzenia z menu oraz do anulowania niektórych operacji.
- Szybki dostęp: okrągły przycisk z obramowaniem w kształcie okręgu, umieszczony powyżej przycisku Anuluj. Po lewej stronie posiada brajlowskie oznaczenie „sd”. Służy do przypisanego działania; domyślnie uruchamia odtwarzacz audio.
- Info: mały kwadratowy przycisk z brajlowskim podpisem „in” poniżej. Znajduje się powyżej przycisku Szybki dostęp i po lewej stronie przycisku Pomoc. Naciśnięty krótko wywołuje menu kontekstowe, a naciśnięty i przytrzymany powoduje, że Auto-Lektor24 podaje bieżące informacje o stanie urządzenia.
- Pomoc: mały prostokątny przycisk z brajlowskim podpisem „po” poniżej. Znajduje się powyżej przycisku Szybki dostęp i po prawej stronie przycisku Info. Naciśnięty krótko aktywuje tryb pomocy klawiatury, a naciśnięty i przytrzymany rozpoczyna czytanie skróconych instrukcji rozpoczynania pracy „Szybki start”.

# Pokrywa skanera

## Otwieranie i zamykanie pokrywy skanera

Po lewej stronie górnej powierzchni Auto-Lektor24 znajduje się pokrywa skanera. Gdy urządzenie nie jest używane do skanowania dokumentów lub książek drukowanych, zaleca się, aby pokrywa była zamknięta. Chroni ona szybę skanera przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami.

Aby otworzyć pokrywę, chwyć ją za dłuższą krawędź z przodu urządzenia, czyli po stronie użytkownika, i unieś do góry, aż ustawisz ją w pozycji pionowej. Aby zamknąć pokrywę, chwyć ją za poziomą, górną krawędź i opuść do siebie, aż położysz ją na szybie skanera.

Uwaga: Zachowaj ostrożność, gdy pokrywa skanera jest otwarta. Nie przechylaj jej ani nie odginaj na siłę do tyłu, ponieważ możesz uszkodzić zawiasy.

## Zdejmowanie i zakładanie pokrywy skanera

Niekiedy przydatne może okazać się całkowite zdjęcie pokrywy w celu swobodnego wykonywania skanowania. Aby zdjąć pokrywę, otwórz ją tak, jak opisano w poprzednim rozdziale, a następnie trzymając za górną krawędź, podnieś ją tak, aby bolce mocujące zawiasy wysunęły się z otworów w obudowie. Odłóż pokrywę w bezpieczne miejsce, aby nie uległa uszkodzeniu.

Aby założyć pokrywę z powrotem, ustaw ją pionowo nad skanerem tak, aby bolce zawiasów pokrywy trafiały w otwory mocujące przy tylnej krawędzi górnej powierzchni obudowy, a następnie opuść ją. Jeśli bolce prawidłowo weszły w otwory mocujące, pokrywa została prawidłowo osadzona. Teraz można bezpiecznie zamknąć pokrywę skanera.

Uwaga: Zachowaj ostrożność, gdy pokrywa skanera jest otwarta. Nie przechylaj jej ani nie odginaj na siłę do tyłu, ponieważ możesz uszkodzić zawiasy.

# Skanowanie

## Skanowanie ze skanera

### Skanowanie pojedynczej strony do buforu głównego

Auto-Lektor24 pozwala na szybkie zeskanowanie pojedynczej strony tak, aby móc szybko przeczytać jej zawartość. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

1. Podnieś pokrywę skanera do pozycji pionowej. Pokrywę podnosi się od strony użytkownika.
2. Połóż dokument zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera. Dosuń go do prawego narożnika, bliżej Ciebie.
3. Naciśnij przycisk Skanuj na panelu sterowania urządzenia. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „Skanowanie rozpoczęte”. Od tej chwili nie należy ruszać dokumentu na skanerze aż do momentu zakończenia procesu skanowania. Proces trwa kilka sekund. Po tym czasie pojawi się komunikat głosowy „Dodano nowy tekst do buforu”.
4. Teraz możesz rozpocząć czytanie zeskanowanej strony, naciskając przycisk Czytaj. W trakcie czytania można skanować kolejne strony.

Alternatywnie funkcję tę można uruchomić z Menu Głównego: Skanowanie > Skanowanie do buforu głównego > Skanuj stronę w kolorze albo Skanuj stronę w odcieniach szarości. Gdy aktywujesz skanowanie za pomocą przycisku Skanuj, Auto-Lektor24 użyje opcji wybranych w ustawieniach skanowania.

Uwaga: Jeśli skanowanie wykonujesz wielokrotnie i wystąpi błąd, wykonaj ostatnie skanowanie ponownie. Jeśli to nie pomoże, zrestartuj urządzenie. Warto też co jakiś czas zrobić kilkuminutową przerwę, gdy wykonujesz bardzo dużo procesów skanowania jeden po drugim.

### Skanowanie strony w trybie tabel

Tryb tabel służy do skanowania pojedynczej strony z ignorowaniem ewentualnego podziału tekstu na kolumny. Jest szczególnie przydatny podczas skanowania dokumentów zawierających tabele, na przykład faktur, zestawień lub formularzy.

W standardowym trybie skanowania urządzenie może rozpoznawać tekst zgodnie z układem kolumn. W trybie tabel zawartość strony jest rozpoznawana wierszami. Dzięki temu tekst z tabeli może być ułożony zgodnie z kolejnością wierszy, a nie według kolejnych kolumn.

Aby zeskanować stronę w trybie tabel, wykonaj poniższe czynności:

1. Podnieś pokrywę skanera do pozycji pionowej.
2. Połóż dokument zadrukowaną stroną do dołu na szybie skanera. Dosuń go do prawego narożnika, bliżej Ciebie.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tryb poprzedni.

4. Auto-Lektor24 rozpocznie skanowanie strony umieszczonej na skanerze.
5. Po zakończeniu skanowania urządzenie rozpozna zawartość strony z ignorowaniem ewentualnego podziału na kolumny i wczyta rozpoznany tekst do buforu głównego.
6. Aby rozpocząć czytanie rozpoznanej treści, naciśnij przycisk Czytaj.

Uwaga: Tryb tabel najlepiej sprawdza się przy dokumentach, w których ważny jest układ informacji w wierszach, na przykład przy tabelach i fakturach. Do zwykłych dokumentów tekstowych zalecane jest standardowe skanowanie.

### Skanowanie wielu stron do buforu głównego

Jeśli potrzebujesz zeskanować wiele dokumentów lub książkę, możesz użyć skanowania ciągłego, które przyspiesza i upraszcza ten proces. Po jego uruchomieniu wystarczy w odpowiednim momencie zmieniać kartki na szybie skanera, a proces skanowania będzie aktywowany automatycznie. Operację tę można przeprowadzić na dwa sposoby: wybierając jedną z dostępnych opcji w menu głównym albo aktywując proces jednym naciśnięciem przycisku Skanuj. Metody te różnią się tym, że skanowanie ciągłe aktywowane przyciskiem Skanuj wykonywane jest według ustawień skanowania zdefiniowanych w ustawieniach Auto-Lektor24.

Aby przeprowadzić proces skanowania ciągłego, wykonaj poniższe kroki:

1. Podnieś pokrywę skanera do pozycji pionowej.
2. Umieść pierwszą stronę na szybie skanera. Jeśli jest to książka, umieść ją tak, aby druga połowa książki pozostała poza skanerem, a krawędź szyby skanera znajdowała się w linii z zagłębieniem grzbietu książki.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanuj. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „Skanowanie ciągłe rozpoczęte”. Alternatywnie możesz wybrać jedną z dwóch opcji dostępnych w menu: Skanowanie > Skanowanie do buforu głównego > Skanuj wiele stron w kolorze albo Skanuj wiele stron w skali szarości.
4. Od tej chwili trzymaj stabilnie materiał na szybie skanera tak, aby się nie przesuwał. Skaner wykona zadanie, a urządzenie wypowie komunikat „Zmień stronę”.
5. Po zeskanowaniu bieżącej strony i komunikacie o potrzebie zmiany strony niezwłocznie zmień stronę. Jeśli czas między końcem skanowania a początkiem kolejnego skanowania jest niewystarczający, możesz go wydłużyć w ustawieniach urządzenia. Krok ten wykonuj cyklicznie aż do momentu zeskanowania ostatniej strony.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanuj, aby zakończyć skanowanie ciągłe. Alternatywnie możesz je zakończyć, używając odpowiedniej opcji w menu: Skanowanie > Zakończ skanowanie ciągłe. W trakcie wykonywania skanowania ciągłego możesz je czasowo wstrzymać, naciskając krótko przycisk Skanuj. Aby je wznowić, naciśnij ponownie krótko przycisk Skanuj. W trakcie skanowania zawartość kolejnych stron jest rozpoznawana i dodawana do buforu głównego. Po zeskanowaniu i rozpoznaniu

pierwszej strony możesz aktywować czytanie, naciskając przycisk Czytaj na panelu sterowania Auto-Lektor24.

Uwaga: Jeśli podczas skanowania ciągłego wystąpi błąd, wznów skanowanie od ostatnio skanowanej strony. Jeśli to nie pomoże, zrestartuj urządzenie i kontynuuj skanowanie od strony, przy której wystąpił błąd. Warto też co jakiś czas zrobić kilkuminutową przerwę, gdy używasz funkcji skanowania ciągłego.

### Skanowanie pojedynczej strony do pliku

Działanie to w praktyce nie różni się od skanowania do buforu głównego z tą różnicą, że wynik nie jest zapisany w buforze, tylko bezpośrednio w osobnym pliku. Może to być przydatne, gdy nie chcesz czytać skanowanego materiału w danym momencie, ale chcesz go zachować do późniejszego wykorzystania lub przeniesienia do innego urządzenia.

Aby zeskanować pojedynczą stronę do pliku, wykonaj poniższe czynności:

1. Podnieś pokrywę skanera do pozycji pionowej.
2. Połóż materiał do skanowania na szybie skanera.
3. Wybierz kolejno w Menu Głównym: Skanowanie > Skanowanie do pliku > Skanuj stronę w kolorze albo Skanuj stronę w skali szarości.
4. Naciśnij przycisk Menu, aby aktywować wybraną opcję.
5. Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy pliku. Domyślnie zostanie zaproponowana nazwa składająca się ze słowa „scan” oraz bieżącej daty. Jeśli nie chcesz zmieniać nazwy, naciśnij przycisk Menu, aby aktywować skanowanie. Jeśli chcesz wprowadzić własną nazwę, możesz to zrobić na dwa sposoby: używając fizycznej klawiatury PC podłączonej do portu USB z tyłu urządzenia Auto-Lektor24 albo używając klawiatury wirtualnej. Po wprowadzeniu nazwy zatwierdź ją przyciskiem Menu. W przypadku klawiatury wirtualnej wymagane jest jeszcze jedno naciśnięcie przycisku Menu.
6. Urządzenie wykona proces skanowania oraz automatycznie zapisze rozpoznaną treść w pliku o podanej nazwie.

Uwaga: Jeśli skanowanie wykonujesz wielokrotnie i wystąpi błąd, wykonaj ostatnie skanowanie ponownie. Jeśli to nie pomoże, zrestartuj urządzenie. Warto też co jakiś czas zrobić kilkuminutową przerwę, gdy wykonujesz bardzo dużo procesów skanowania jeden po drugim.

### Skanowanie wielu stron do pliku

Działanie to w praktyce nie różni się od skanowania do buforu głównego z tą różnicą, że wynik nie jest zapisany w buforze, tylko w osobnym pliku. Może to być przydatne, gdy nie chcesz czytać skanowanego materiału w danym momencie, ale chcesz go zachować do późniejszego wykorzystania lub przeniesienia do innego urządzenia.

Aby zeskanować wiele stron do pliku, wykonaj poniższe czynności:

1. Podnieś pokrywę skanera do pozycji pionowej.

2. Połóż materiał do skanowania na szybie skanera.
3. Wybierz kolejno w Menu Głównym: Skanowanie > Skanowanie do pliku > Skanuj wiele stron w kolorze albo Skanuj wiele stron w odcieniach szarości.
4. Naciśnij przycisk Menu, aby aktywować tę opcję.
5. Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy pliku. Domyślnie zostanie zaproponowana nazwa składająca się ze słowa „scan” oraz bieżącej daty. Jeśli nie chcesz zmieniać nazwy, naciśnij przycisk Menu, aby aktywować skanowanie. Jeśli chcesz wprowadzić własną nazwę, możesz to zrobić na dwa sposoby: używając fizycznej klawiatury PC podłączonej do portu USB z tyłu urządzenia Auto-Lektor24 albo używając klawiatury wirtualnej.
6. Po wprowadzeniu nazwy zatwierdź ją przyciskiem Menu. W przypadku klawiatury wirtualnej musisz ponownie nacisnąć przycisk Menu, aby aktywować skanowanie.
7. Urządzenie rozpocznie proces skanowania wielu stron oraz automatycznie zapisze rozpoznaną treść w pliku o podanej nazwie po zakończeniu procesu skanowania.
8. Proces skanowania wielu stron do pliku możesz wstrzymać czasowo lub zatrzymać. Wstrzymanie wywołuje się krótkim naciśnięciem przycisku Skanuj. Wznowienie wykonuje się tym samym przyciskiem naciśniętym krótko. Aby zakończyć cały proces, naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanuj. Auto-Lektor24 wypowie stosowny komunikat informujący o zakończeniu procesu.

Uwaga: Jeśli podczas skanowania ciągłego wystąpi błąd, wznów skanowanie od ostatnio skanowanej strony. Jeśli to nie pomoże, zrestartuj urządzenie i kontynuuj skanowanie od strony, przy której wystąpił błąd. Warto też co jakiś czas zrobić kilkuminutową przerwę, gdy używasz funkcji skanowania ciągłego.

## Skanowanie plików

### Skanowanie plików z pamięci wewnętrznej

Jeśli w pamięci wewnętrznej urządzenia Auto-Lektor24 znajdują się pliki obrazów, możesz je przetworzyć na tekst, stosując proces skanowania.

Aby zeskanować plik z pamięci wewnętrznej, wykonaj poniższe czynności:

1. Z Menu Głównego wybierz element Skanowanie.
2. Z listy dostępnych opcji wybierz Skanowanie z pliku.
3. Następnie wybierz opcję Z pamięci wewnętrznej.
4. Wyświetli się lista dostępnych plików znajdujących się w folderze Obrazy, z którego możliwe jest skanowanie plików obrazu. Wybierz plik do zeskanowania i potwierdź przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „Skanowanie rozpoczęte”.
5. Po zakończeniu tego procesu pojawi się komunikat „Dopisano tekst do buforu”, a menu zostanie zamknięte.

Możesz zeskanować wszystkie pliki z folderu Obrazy. W tym celu aktywuj menu kontekstowe i wybierz opcję „Skanuj pliki z bieżącego folderu”. Korzystając z menu kontekstowego, można także usunąć albo wyeksportować na Pendrive aktualnie wybrany plik.

Uwaga: Uruchomienie procesu skanowania wszystkich plików może zająć dłuższy czas. Jeśli z jakiegoś powodu zechcesz przerwać ten proces, z Menu Głównego wybierz kolejno: Skanowanie > Wstrzymaj skanowanie ciągłe. Proces zostanie zatrzymany, a w buforze będzie się znajdować treść ze stron, które zostały już zeskanowane i przetworzone na tekst.

### Skanowanie plików z pamięci zewnętrznej

Jeśli posiadasz pliki obrazów zapisane na zewnętrznym nośniku pamięci Pendrive, możesz je zeskanować.

Aby zeskanować plik z pamięci zewnętrznej, wykonaj poniższe czynności:

1. Podłącz Pendrive do złącza USB-A z tyłu urządzenia Auto-Lektor24.
2. Z Menu Głównego wybierz element Skanowanie.
3. Z listy dostępnych opcji wybierz Skanowanie z pliku.
4. Następnie wybierz opcję Z pamięci zewnętrznej.
5. Pojawi się lista dostępnych folderów i plików znajdujących się w folderze głównym podłączonego Pendrive. Wybierz plik do zeskanowania i potwierdź przyciskiem Menu. Jeśli żądany plik znajduje się głębiej w strukturze folderów, możesz do niego przejść w ten sam sposób, jak poruszasz się po poziomach menu.
6. Pojawi się komunikat „Skanowanie rozpoczęte”, a następnie Auto-Lektor24 wypowie komunikat „Dopisano tekst do buforu” i menu zostanie zamknięte.

Jeśli zechcesz zeskanować wszystkie pliki z bieżącego folderu, aktywuj menu kontekstowe, naciskając przycisk Info, i wybierz opcję „Skanuj pliki z bieżącego folderu”. Korzystając z menu kontekstowego, można także usunąć albo wyeksportować do pamięci wewnętrznej aktualnie wybrany plik.

# Czytanie

## Czytanie z buforu

Auto-Lektor24 pozwala na czytanie tekstów cyfrowych z różnych źródeł. Proces czytania realizowany jest za pomocą tzw. buforów. Bufory i ich obsługa opisane zostały w kolejnym rozdziale. Przed rozpoczęciem czytania, jeśli nie ma pewności, jaki bufor jest aktywny, wówczas warto to sprawdzić i dokonać stosownej zmiany, korzystając z menu Bufor.

Aby rozpocząć czytanie wystarczy, że na panelu sterowania, naciśniesz przycisk Czytaj (jest on oznaczony trójkątną obwódką i posiada podpis brajlowski „cz” po lewej stronie. Aby wstrzymać czytanie, naciśnij przycisk Czytaj ponownie. Auto-Lektor24 zapamiętuje miejsce, w którym czytanie zostało wstrzymane. Gdy wznowisz czytanie naciskając przycisk Czytaj, tekst będzie czytany od miejsca wstrzymania poprzedniego czytania.

W kolejnych sekcjach opisane zostało czytanie z pozostałych obsługiwanych przez urządzenie źródeł. Do dyspozycji pozostają pliki w pamięci wewnętrznej i zewnętrznej, treści pobierane bezpośrednio z Wikipedii, Wikisłownika, czy z kanałów RSS. Czytanie dokumentów drukowanych poprzedzone musi być zawsze procesem skanowania, co opisane zostało w rozdziale „Skanowanie do buforu głównego”. Jeśli do urządzenia Auto-Lektor24 podłączony jest monitor brajlowski, tekst znajdujący się w aktywnym buforze może być czytany również na wyświetlaczu brajlowskim. Do przemieszczania się po tekście służą klawisze kciukowe monitora brajlowskiego. Czytanie mową syntetyczną i czytanie brajlem mogą być używane równolegle.

## Czytanie z pamięci wewnętrznej

Każdy wynik skanowania do buforu głównego może być zapisany w pamięci wewnętrznej. W dowolnym momencie można z powrotem wczytać taki tekst do buforu głównego i go czytać.

Aby czytać tekst z pamięci wewnętrznej, wykonaj poniższe czynności:

1. W menu głównym wybierz element „Czytanie”. Pojawi się podmenu z listą dostępnych źródeł.
2. Z listy wybierz element „Z pamięci wewnętrznej”.
3. Następnie z dostępnej listy wybierz folder, w którym znajduje się plik, który chcesz czytać. Do wyboru masz dwa foldery: „Zapisane bufory” i „Zapisane skany”.
4. Po wybraniu odpowiedniego folderu, wybierz jeden z plików do czytania.
5. Zatwierdź naciskając przycisk Menu. Po jego naciśnięciu usłyszysz komunikat „dopisano tekst do buforu”. Tekst zawsze dopisywany jest do buforu głównego. Jeśli odpowiednia opcja wybrana jest w ustawieniach, to menu zostanie automatycznie zamknięte po zatwierdzeniu
6. Jeśli menu nie zostało zamknięte, przed rozpoczęciem czytania, musisz je zamknąć naciskając przycisk Anuluj.

7. Aby rozpocząć czytanie, naciśnij przycisk Czytaj.

## Czytanie z pamięci zewnętrznej

Jeśli posiadasz Pendrive z plikami tekstowymi, w dowolnym momencie możesz wczytać zawartość takich plików do buforu głównego i ją czytać.

Aby czytać tekst z pliku z Pendrive, wykonaj poniższe czynności:

1. Do gniazda USB w urządzeniu Auto-Lektor24 podłącz pamięć przenośną Pendrive. Auto-Lektor24 ogłosi komunikat „pamięć USB podłączona”.
2. W Menu głównym wybierz element „Czytanie”.
3. Pojawi się podmenu z listą dostępnych źródeł.
4. Z listy wybierz element „Z pamięci zewnętrznej”.
5. Następnie z dostępnej listy wybierz plik, który chcesz czytać. Jeśli na liście są foldery, to poruszaj się po strukturze tych folderów w pamięci zewnętrznej tak samo, jak po menu głównym.
6. Po naciśnięciu przycisku menu usłyszysz komunikat „dopisano tekst do buforu”. Tekst zawsze dopisywany jest do buforu głównego. Jeśli w ustawieniach wybrana jest odpowiednia opcja, to menu zostanie zamknięte automatycznie.
7. Jeśli menu nie zostało zamknięte, naciśnij przycisk Anuluj, aby wyjść z Menu Głównego.
8. Teraz naciśnij przycisk Czytaj, aby rozpocząć czytanie.

Jeśli zechcesz wczytać wszystkie pliki z żądanego folderu z Pendrive, wejdź do tego folderu a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję „Wczytaj wszystkie pliki z bieżącego folderu”. Istnieje też możliwość wygenerowania pliku audio z zaznaczonego pliku tekstowego. W tym celu skorzystaj z menu kontekstowego i opcji „Wygeneruj plik dźwiękowy z pliku”. Wygenerowany plik audio dostępny będzie w Odtwarzaczu audio.

## Czytanie z Wikipedii

Aby wyszukiwać i czytać materiały z Wikipedii Auto-Lektor24 musi mieć ustanowione połączenie bezprzewodowe z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Aby wyszukać i wczytać informacje z Wikipedii, wykonaj poniższe czynności:

1. W menu głównym odszukaj element „Czytanie” i rozwiń go.
2. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół wyszukaj element „Z Wikipedii” i zatwierdź przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „wprowadź szukane hasło z klawiatury i zatwierdź”.
3. Jeśli do urządzenia podłączona jest klawiatura zewnętrzna, wpisz szukaną frazę a następnie zatwierdź klawiszem Enter.
4. Jeśli klawiatura zewnętrzna nie jest podłączona do urządzenia skorzystaj z wirtualnej klawiatury, aby wprowadzić tekst do wyszukania. Po wprowadzeniu tekstu zatwierdź

klawiszem Menu. Aby aktywować klawiaturę wirtualną, skorzystaj z menu kontekstowego.

5. Po zatwierdzeniu wyszukiwania nastąpi wczytanie zawartości, jeśli wpisane hasło zostanie znalezione. Treść zostanie wczytana na koniec buforu Wiki. Jeśli odpowiednia opcja w ustawieniach będzie wybrana, to menu zostanie automatycznie zamknięte. Jeśli menu nie zostało zamknięte, naciśnij przycisk Anuluj, aby je zamknąć.
6. Następnie naciśnij przycisk Czytaj, aby odczytać wyszukane treści.
7. Jeśli po zatwierdzeniu wpisanego hasła usłyszysz komunikat „wczytywanie” a następnie „nie znaleziono hasła”, oznacza to, że takiego hasła nie ma w bazie Wikipedii lub błędnie je wpisałeś.

## Czytanie z Wikisłownika

Aby wyszukiwać i czytać hasła z Wikisłownika Auto-Lektor24 musi mieć ustanowione połączenie bezprzewodowe z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Aby wyszukać i wczytać hasło z Wikisłownika, wykonaj poniższe czynności:

1. W menu głównym odszukaj element „Czytanie” i rozwiń go.
2. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj element „Z Wikisłownika” i zatwierdź przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „wprowadź szukane hasło z klawiatury i zatwierdź”.
3. Jeśli do urządzenia podłączona jest klawiatura zewnętrzna, wpisz szukaną frazę a następnie zatwierdź klawiszem Enter.
4. Jeśli klawiatura zewnętrzna nie jest podłączona do urządzenia skorzystaj z wirtualnej klawiatury, aby wprowadzić hasło do wyszukania. Po wprowadzeniu tekstu zatwierdź przyciskiem Menu. Aby aktywować klawiaturę wirtualną, skorzystaj z menu kontekstowego.
5. Po zatwierdzeniu wyszukiwania nastąpi wczytanie zawartości, jeśli zostanie ona wyszukana. Treść zostanie wczytana na koniec buforu Wiki. Jeśli odpowiednia opcja w ustawieniach będzie wybrana, to menu zostanie automatycznie zamknięte.
6. Jeśli menu nie zostało zamknięte, naciśnij przycisk Anuluj, aby je zamknąć.
7. Następnie naciśnij przycisk Czytaj, aby odczytać wyszukane hasła.

## Czytanie i obsługa kanałów RSS

### Czytanie kanałów RSS

Aby czytać treści z kanałów RSS Auto-Lektor24 musi mieć ustanowione połączenie bezprzewodowe z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Aby wyszukać i wczytać treść z kanału RSS, wykonaj poniższe czynności:

1. W menu głównym odszukaj element „Czytanie” i go rozwiń.

2. Przyciskami strzałek w dół i w górę odszukaj element „Kanały RSS” i rozwiń przyciskiem Menu. Dostępna będzie lista kategorii kanałów RSS.
3. Wybierz żądaną kategorię i naciśnij przycisk Menu.
4. Pojawi się lista dostępnych nagłówków artykułów do przeczytania. Wybierz jeden z nich i zatwierdź przyciskiem Menu.
5. Po zatwierdzeniu nastąpi wczytanie treści wybranego artykułu. Treść zostanie wczytana na koniec buforu dodatkowego. Jeśli wybrana jest odpowiednia opcja w ustawieniach, to menu zostanie zamknięte automatycznie. Jeśli menu nie zostało zamknięte, naciśnij przycisk Anuluj, aby zamknąć menu.
6. Aby odczytać treść wybranego artykułu, naciśnij przycisk Czytaj.

### Ulubione kanały RSS

Spośród wielu kanałów RSS znajdujących się w różnych kategoriach możesz wybrać te, które najbardziej Ciebie interesują i najczęściej będziesz czytać artykuły z tych kanałów i umieścić je w kategorii „Ulubione”.

Aby to zrobić wykonaj poniższe czynności:

1. W Menu głównym wybierz element „Czytanie”.
2. Następnie przejdź do pozycji „Kanały RSS” i ją rozwiń.
3. Wybierz interesującą Cię kategorię i naciśnij przycisk Menu.
4. Następnie w wybranej kategorii przyciskami strzałek w Dół i w Górę przejdź na interesujący Cię kanał RSS.
5. Aktywuj menu kontekstowe, naciskając przycisk Info.
6. Przyciskami strzałek w dół i w Górę wybierz opcję „Dodaj do ulubionych” i zatwierdź przyciskiem Menu.
7. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „dodano”. Od tej chwili dodany kanał będzie można przeglądać z poziomu „Ulubione”.

Aby usunąć kanał RSS z ulubionych wykonaj poniższe czynności:

1. W Menu głównym wybierz element „Czytanie”.
2. Następnie przejdź do pozycji „Kanały RSS” i ją rozwiń.
3. Wybierz „Ulubione” i naciśnij przycisk Menu.
4. Następnie na liście kanałów RSS, przyciskami strzałek w Dół i w Górę odszukaj kanał, który chcesz usunąć.
5. Aktywuj menu kontekstowe, naciskając przycisk Info.
6. Przyciskami strzałek w dół i w Górę wybierz opcję „Usuń” i zatwierdź przyciskiem Menu.
7. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „Usunięto”. Od tej chwili kanał ten nie będzie widoczny z poziomu „Ulubione”.

Pamiętaj, że dodawanie i usuwanie kanałów z ulubionych nie ma wpływu na ich obecność w pierwotnej kategorii.

### Importowanie kanałów RSS

Istnieje możliwość importowania źródeł kanałów RSS do urządzenia Auto-Lektor24. Można tego dokonać używając przenośnej pamięci USB. Na takim nośniku musi znajdować się odpowiedni plik tekstowy zawierający prawidłową strukturę danych z informacjami o kanałach RSS, które mają być zaimportowane do urządzenia. Na Pendrive należy utworzyć folder „import” i w nim umieścić plik z danymi do importu o nazwie „rss.json”. Jeśli zastosowana zostanie inna struktura, import nie będzie możliwy.

Aby wykonać import kanałów RSS wykonaj poniższe czynności:

1. Do portu USB w urządzeniu Auto-Lektor24 włóż Pendrive z odpowiednio przygotowanym plikiem zawierającym informacje o kanałach RSS (plik musi być umieszczony w folderze „import”.
2. W menu głównym, używając przycisków strzałek w Dół lub w Górę, odszukaj element czytanie i rozwiń go.
3. Wybierz element Kanały RSS i rozwiń go.
4. Pojawi się lista kategorii kanałów RSS. Na końcu tej listy znajduje się element „importuj”. Przejdź na ten element i naciśnij przycisk Menu, aby zatwierdzić.
5. Auto-Lektor24 potwierdzi wykonanie importu, jeśli zostanie on poprawnie wykonany. W przeciwnym przypadku pojawi się komunikat „importowanie nie powiodło się”.

### Usuwanie zaimportowanych kanałów RSS

Istnieje możliwość usuwania pojedynczych kanałów RSS dodanych przez użytkownika. Jeśli dokonałeś importu kanałów RSS z Pendrive, to pojawiły się one na listach w wybranych kategoriach. Aby usunąć kanał RSS z listy kanałów wykonaj poniższe kroki:

1. Aktywuj menu Auto-Lektor24, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Górę i w Dół odszukaj element Czytanie i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Następnie odszukaj element Kanały RSS i rozwiń go.
4. Pojawi się lista kategorii, wybierz jedną z nich (tę, w której znajduje się kanał do usunięcia) i rozwiń ją.
5. Odszukaj na liście kanał do usunięcia i naciśnij przycisk Info, aby aktywować menu kontekstowe.
6. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj opcję Usuń i zatwierdź przyciskiem Menu.
7. Auto-Lektor24 poprosi o potwierdzenie usunięcia. Wybierz opcję Tak i potwierdź przyciskiem Menu. Kanał zostanie usunięty z listy dostępnych kanałów danej kategorii.

Uwaga: Usuwać można tylko kanały dodane przez użytkownika. Nie da się usunąć domyślnych kanałów znajdujących się w urządzeniu. Jednorazowo można usunąć jeden kanał. Jeśli chcesz usunąć wiele zaimportowanych wcześniej kanałów, procedurę usuwania musisz wykonać wielokrotnie.

### Pobieranie listy kanałów RSS z serwera

Auto-Lektor24 posiada domyślną listę kanałów RSS. Istnieje możliwość aktualizacji takiej listy przez Internet, jeśli zostanie ona zaktualizowana. Pamiętaj, że Auto-Lektor24 musi mieć ustanowione połączenie Wi-Fi z dostępem do internetu.

Aby pobrać z serwera listę kanałów RSS, wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj menu, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj element Czytanie i rozwiń go.
3. Odszukaj element Kanały RSS i rozwiń go.
4. Po rozwinięciu elementu Kanały RSS, dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są kanały RSS. Na końcu listy kategorii, po pozycji Importuj, znajduje się element Pobierz Z Serwera. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, odszukaj ten element i aktywuj go przyciskiem Menu.
5. Auto-Lektor24 wyszuka i pobierze listę kanałów RSS, zaktualizuje dane znajdujące się w urządzeniu. Po zakończeniu procesu pobierania i modyfikacji listy stacji radiowych, Auto-Lektor24 wygłosi stosowny komunikat informujący o tym fakcie.

# Bufory

## Wprowadzenie

Czytanie w urządzeniu Auto-Lektor24 odbywa się za pomocą mowy syntetycznej. W tym celu wykorzystywane są tzw. bufory. Bufor Jest to wydzielone miejsce w pamięci urządzenia, gdzie wczytywana jest treść do czytania. Istnieją trzy bufory: bufor główny, bufor dodatkowy i bufor podręcznika. Wykorzystywane są one w zależności od źródła, z którego wczytujemy materiał do czytania.

## Bufor główny

### Informacje ogólne

bufor główny służy do obsługi tekstu wczytanego ze skanera lub z plików. Treści wczytane do tego buforu są w nim przechowywane do momentu usunięcia ich przez użytkownika lub, gdy zostaną one usunięte ze względu na przepełnienie buforu. Istnieje możliwość zapisywania zawartości buforu w pliku, celem ich przechowywania. Auto-Lektor24 zapamiętuje miejsce, w którym czytania zostało przerwane, co pozwala na kontynuowanie czytania, od tego miejsca, nawet po restarcie urządzenia.

### Zakładki buforu głównego

Zakładki, to znaczniki, które służą do oznaczania ważnych lub interesujących miejsc w tekście. Pozwalają na szybkie i łatwe odszukanie danego fragmentu w tekście. A urządzeniu Auto-Lektor24 można je wstawiać w tekście znajdującym się w buforze głównym. Gdy przeglądamy listę zakładek w menu, to Auto-Lektor24 podaje informację, czy zakładka jest pusta, czy jest już przypisana do konkretnego miejsca w tekście.

### Wstawianie zakładki

Aby wstawić zakładkę w tekście w buforze głównym, wykonaj poniższe czynności:

1. W tekście w buforze głównym, wskaż miejsce, gdzie ma być wstawiona zakładka. Powiązana ona będzie z ostatnio wypowiedzianym zdaniem.
2. Otwórz Menu Główne naciskając przycisk Menu.
3. Przyciskami strzałek w dół i w górę wybierz element Bufor i go rozwiń, naciskając przycisk Menu.
4. Następnie przejdź do elementu zakładki buforu głównego i go rozwiń. Pojawi się lista zakładek.
5. Wybierz konkretną zakładkę z listy i ją rozwiń. Jeśli Auto-Lektor24 podczas wybierania zakładki z listy powiedział „puste”, oznacza to, że zakładka nie jest użyta.

6. Po rozwinięciu pojawi się tylko jedna opcja „utwórz zakładkę”. Potwierdź przyciskiem Menu, aby utworzyć zakładkę. Auto-Lektor24 potwierdzi jej utworzenie komunikatem ”utworzono zakładkę”.

Uwaga: Należy pamiętać, że wszystkie zakładki są resetowane wraz z usunięciem tekstu z buforu głównego. Nie są one zapisywane wraz z treścią w pliku, ponieważ są powiązane z miejscem w treści buforu głównego.

### Zastępowanie zakładki

Do istniejącej zakładki można przypisać inne miejsce w tekście, z którym będzie ona powiązana. Operacje taką nazywamy zastępowaniem. Funkcja ta może być przydatna w sytuacji, gdy istniejąca zakładka jest już niepotrzebna lub wszystkie zakładki są zajęte.

Aby zastąpić istniejącą zakładkę, wykonaj poniższe kroki:

1. W tekście w buforze głównym, wskaż miejsce, gdzie zakładka ma być wstawiona. Powiązana ona będzie z ostatnio wypowiedzianym zdaniem.
2. Aktywuj menu naciskając przycisk Menu.
3. Przyciskami strzałek w Dół i w Górę przejdź na element Bufor i go rozwiń, naciskając przycisk Menu.
4. Następnie przejdź do elementu Zakładki buforu głównego i go rozwiń. Pojawi się lista zakładek.
5. Z listy wybierz zakładkę do zastąpienia i ją rozwiń. Jeśli Auto-Lektor24 podczas wybierania zakładki z listy powiedział „puste”, oznacza to, że zakładka nie jest użyta i nie da się jej zastąpić. Jeśli Auto-Lektor24 podczas wybierania zakładki z listy podał numer strony, oznacza to, że można ją zastąpić.
6. Po rozwinięciu pojawi się lista opcji. Wybierz opcję zastąp Zakładkę i potwierdź przyciskiem Menu.
7. Pojawi się komunikat „czy na pewno chcesz zastąpić zakładkę”. Potwierdź, wybierając Tak i zatwierdź przyciskiem Menu.
8. Auto-Lektor24 potwierdzi zastąpienie komunikatem ”pomyślnie zastąpiono zakładkę”.

Od tego momentu zakładka będzie wskazywać nowe miejsce w tekście w buforze głównym.

Uwaga: Należy pamiętać, że wszystkie zakładki są resetowane wraz z usunięciem tekstu z buforu głównego. Nie są one zapisywane wraz z treścią w pliku, ponieważ są powiązane z miejscem w treści buforu głównego.

### Usuwanie zakładki

Aby usunąć zakładkę w tekście w buforze głównym wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj menu naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół i w Górę wybierz element Bufor i go rozwiń.

3. Następnie przejdź do elementu Zakładki buforu głównego i go rozwiń. Pojawi się lista zakładek.
4. Wybierz konkretną zakładkę z listy, która ma być usunięta i ją rozwiń. Jeśli Auto-Lektor24 po wybraniu zakładki z listy mówi „puste”, oznacza to, że zakładka nie jest użyta i nie da się jej usunąć. Jeśli Auto-Lektor24 po wybraniu zakładki z listy podaje numer strony, oznacza to, że jest ona utworzona i można ją usunąć.
5. Po rozwinięciu pojawią się dostępne opcje zarządzania zakładką. Wybierz Usuń Zakładkę i zatwierdź przyciskiem Menu. Pojawi się komunikat z zapytaniem „Czy na pewno usunąć zakładkę?”.
6. Zatwierdź wybierając Tak. Auto-Lektor24 potwierdzi jej usunięcie komunikatem ”pomyślnie usunięto zakładkę”.

## bufor dodatkowy

bufor dodatkowy jest miejscem do wczytywania informacji pozyskanych z Wikipedii i Wikisłownika oraz z kanałów RSS. Jest on nietrwały, co oznacza, że po wyłączeniu urządzenia Auto-Lektor24 jego zawartość jest usuwana. W dowolnym momencie można ręcznie wyczyścić ten bufor. Obsługa tego buforu odbywa się dokładnie tak samo, jak pozostałych buforów.

## bufor podręcznika

Trzecim dostępnym buforem w urządzeniu jest bufor podręcznika. Służy on do czytania wybranych informacji z podręcznika użytkownika urządzenia Auto-Lektor24. Gdy w pomocy odszukasz interesujący Cię temat, po wybraniu tego tematu zostanie on wczytany do buforu podręcznika. Od tego momentu możesz czytać tę treść zapoznając się z nią. W dowolnym momencie, możesz powrócić do tego buforu i czytać jego zawartość. Należy pamiętać, że jest on nietrwały. Treści w tym buforze przechowywane są do momentu jego wyczyszczenia przez użytkownika lub restartu urządzenia. Dodatkowo bufor ten służy do zapoznania się z treściami licencji wykorzystywanych w tym urządzeniu. Aby odczytać treść licencji, odszukaj taką licencję w menu Pomoc i wczytaj ją do Buforu Podręcznika. Po wczytaniu treści licencji możesz ją czytać używając standardowych poleceń czytania.

Uwaga: Licencje dostępne są w oryginalnym języku wydania.

## Operacje w buforze

### Wybieranie buforu

Możliwe jest wybranie jednego z trzech dostępnych buforów. Domyślnie, po każdym uruchomieniu urządzenia Auto-Lektor24, wybrany jest Bufor główny. Wczytywanie treści z różnych źródeł powoduje również zmianę aktywnego (wybranego) buforu. W dowolnym momencie możesz zmienić aktywny bufor.

Aby wybrać bufor wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu, a następnie przejdź na element Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Wybierz Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Pojawi się lista dostępnych buforów. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę wybierz żądany bufor i naciśnij przycisk Menu, by zatwierdzić wybór. Menu zostanie zamknięte i Auto-Lektor24 aktywuje ten bufor.

### Czyszczenie buforu

Operacja ta pozwala wyczyścić, czyli usunąć zawartość bieżącego buforu. Należy pamiętać, że jest ona nieodwracalna. Po zatwierdzeniu czyszczenia buforu treści zostaną trwale usunięte. Aby szybko wyczyścić bufor, naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj. Następnie potwierdź naciskając przycisk Menu.

Aby wyczyścić bufor, z poziomu menu, wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu, a następnie przejdź na element Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Wyczyść Bufor i naciśnij przycisk Menu, by aktywować tę operację.
3. Auto-Lektor24 poprosi o potwierdzenie operacji. Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić lub przycisk Anuluj, by przerwać tę operację.

### Zapisywanie zawartości buforu do pliku

Funkcja ta pozwala na zapisanie zawartości bieżącego buforu w pliku.

Aby zapisać zawartość buforu w pliku wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu, a następnie przejdź na element Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Zapisz Bufor do Pliku i naciśnij przycisk Menu, by aktywować tę operację.
3. Auto-Lektor24 poprosi o wprowadzenie nazwy pliku, proponując domyślną nazwę. Usuń wpisany tekst i wprowadź własną nazwę. Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić lub przycisk Anuluj, by przerwać tę operację.
4. Po potwierdzeniu usłyszysz „zapisano”. Oznacza to, że zawartość bufora została zapisana w pliku o podanej nazwie w pamięci wewnętrznej urządzenia Auto-Lektor24 w folderze „Zapisane bufory”.

### Przejście na początek lub koniec buforu

Polecenia te pozwalają na szybkie przejście na początek lub koniec zawartości bieżącego buforu. Może to być przydatne, gdy w buforze znajduje się duża ilość tekstu lub, gdy np. szybko chcesz przenieść się do nowej dodanej treści.

Aby przejść na początek buforu wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu, a następnie przejdź na element Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Wróć na Początek Buforu i naciśnij przycisk Menu, by aktywować tę operację.
3. Usłyszysz komunikat „Powrócono na początek buforu”, potwierdzający wykonanie tej operacji.

Aby przejść na początek buforu wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu, a następnie przejdź na element Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Przejdź na koniec Buforu i naciśnij przycisk Menu, by aktywować tę operację.
3. Usłyszysz komunikat „Przeniesiono kursor na koniec buforu”, potwierdzający wykonanie tej operacji.

### Przejście do konkretnej strony

Jeśli znasz numer strony, do której szybko chcesz się przenieść w aktualnie wybranym buforze, możesz skorzystać z opcji „przejdź do strony”.

Aby przejść do konkretnej strony w buforze wykonaj poniższe instrukcje:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu, a następnie przejdź na element Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Przejdź do Strony i naciśnij przycisk Menu, by aktywować tę operację.
3. Usłyszysz komunikat „wprowadź numer strony”. Numer strony można wprowadzić z klawiatury wirtualnej lub z zewnętrznej klawiatury PC.
4. Po wprowadzeniu numeru strony naciśnij przycisk Enter na klawiaturze PC lub przycisk Menu na panelu sterowania. Menu zostanie zamknięte a punkt uwagi przeniesiony na początek wskazanej strony.

### Usuwanie strony

Opcja ta pozwala na usunięcie bieżącej strony z aktywnego buforu.

Aby usunąć bieżącą stronę z buforu wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu, a następnie przejdź na element Bufor i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Usuń Bieżącą Stronę i naciśnij przycisk Menu, by aktywować tę operację.

3. Auto-Lektor24 poprosi o potwierdzenie tej czynności, wypowiadając komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć tę stronę?”.
4. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę wybierz Tak, by potwierdzić lub Nie, by anulować operację. Gdy potwierdzisz, Auto-Lektor24 wypowie komunikat „usunięto”.

## Edycja tekstu w buforze

Jeśli zaistnieje potrzeba dodania, zmiany lub usunięcia fragmentu tekstu znajdującego się w buforze. Można użyć funkcji edycji. Jest to funkcja pomocnicza, która służy do niewielkich zmian. Należy pamiętać, że bufor to nie edytor tekstu, tylko obszar pamięci do przechowywania pozyskanych treści do czytania.

Aby dokonać edycji tekstu w buforze, wykonaj poniższe czynności:

1. Odszukaj miejsce w tekście, gdzie ma zostać dokonana zmiana. Edytowane będzie zdanie, w ramach którego ustawisz punkt uwagi.
2. Następnie aktywuj Menu Czytania, naciskając przycisk Info.
3. W tym menu odszukaj i aktywuj opcję „Edytuj bieżące zdanie”. Jeśli do Auto-Lektor24 podłączona jest klawiatura zewnętrzna, to możesz użyć standardowych poleceń i dokonać stosownej zmiany. Jeśli brak takiej klawiatury, to do dyspozycji masz wirtualną klawiaturę, dostępną w Menu Kontekstowym, po naciśnięciu przycisku Info. Aby dowiedzieć się, jak używać klawiatury wirtualnej zapoznaj się z odpowiednim rozdziałem tego podręcznika.

Istnieje też możliwość dopisania treści do już istniejącej. Wówczas możesz użyć dwóch opcji z Menu Czytania:

Wprowadź nowe zdanie. Tekst zostanie dopisany przed bieżącym zdaniem, na którym zostało zatrzymane czytanie.

Wprowadź nowe zdanie za bieżącym.

Te dwie opcje dostępne są w menu Czytania. Aby je zastosować, wybierz jedną z nich w powyższej procedurze zamiast opcji „Edytuj bieżące zdanie”. Jeśli do urządzenia Auto-Lektor24 podłączony jest monitor brajlowski, krótkie fragmenty tekstu można edytować także za pomocą klawiatury brajlowskiej. Dotyczy to przede wszystkim edycji bieżącego zdania w buforze głównym oraz dopisywania krótkich zdań przed bieżącym zdaniem albo za nim.

Podczas edycji tekstu w buforze głównym używana jest tablica brajlowska czytania. Dzięki temu sposób wprowadzania znaków jest zgodny z brajlem używanym do czytania tekstu w buforze.

## Szybkie czyszczenie dowolnego buforu

W celu łatwiejszego nawigowania po wczytywanych treściach, można wyczyścić Bufor, by poprzednie treści nie poprzedzały nowo wczytywanych. Bufor, który ma być wyczyszczony musi być aktywny. Jeśli masz wątpliwości, czy to jest ten bufor, użyj opcji pozyskiwania

informacji o stanie urządzenia, naciskając i przytrzymując przycisk Info lub przeczytaj fragment tekstu, jeśli w ten sposób potrafisz go zidentyfikować.

Aby wyczyścić bufor, czyli usunąć jego całą zawartość, wykonaj poniższe czynności:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj na panelu sterowania. Auto-Lektor24 poinformuje o rozpoczęciu procedury czyszczenia buforu oraz poprosi o potwierdzenie dokonania tej operacji.
2. Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić, jeśli chcesz wyczyścić bufor. Usłyszysz komunikat „bufor został wyczyszczony”.
3. Jeśli jednak chcesz przerwać tę operację i pozostawić zawartość buforu, naciśnij krótko przycisk Anuluj. Auto-Lektor24 powróci do aktywnego Buforu.

## Nawigowanie po tekście w buforze

Oprócz ciągłego czytania, za pomocą przycisku Czytaj istnieje możliwość przeglądania treści mniejszymi fragmentami. Do przechodzenia po tekście w buforze służą przyciski strzałek w lewo i w Prawo na panelu sterowania lub zewnętrznej klawiaturze PC, podłączonej do urządzenia. Aby zwiększyć efektywność nawigacji po tekście istnieje możliwość zmiany działania przycisków strzałek w Lewo i w Prawo. W tym celu należy użyć przycisków Trybu.

Lista dostępnych trybów nawigacji po tekście:

- Litera. Ustawia działanie przycisków strzałek w Lewo i w Prawo tak, aby czytać tekst po jednej literze.
- Wyraz. Ustawia działanie przycisków strzałek w Lewo i w Prawo tak, aby czytać tekst po jednym wyrazie.
- Zdanie. Ustawia działanie przycisków strzałek w Lewo i w Prawo tak, aby czytać tekst zdanie po zdaniu. Punkt uwagi ustawiany jest na początku zdania.
- Akapit. Ustawia działanie przycisków strzałek w Lewo i w Prawo tak, aby czytać tekst pojedynczymi akapitami.
- Strona. Ustawia działanie przycisków strzałek w Lewo i w Prawo tak, aby czytać tekst po jednej stronie. Punkt uwagi ustawiany jest na początku strony.
- Szybkie przewijanie w przód. Ustawia działanie przycisku strzałki w Prawo tak, aby szybko przewijać tekst z podglądem dźwiękowym. Wymaga to wciśnięcia i trzymania przycisku a nie pojedynczego naciskania, jak w pozostałych przypadkach przechodzenia po tekście. W tym ustawieniu przycisk Strzałka w Lewo nie działa.
- Prędkość czytania. Ustawia działanie przycisków strzałek w Lewo i w Prawo tak, aby szybko zmienić szybkość mowy głosu czytania, który aktualnie odczytuje tekst. Jest to jedyna opcja przypisana do tych przycisków strzałek, która nie powoduje przemieszczania po tekście.

Istnieją także dodatkowe opcje nawigacji w buforze, dostępne tylko w menu Bufor:

- Idź do strony. Pozwala szybko przeskoczyć do strony o podanym numerze.

- Wróć na początek buforu. Pozwala szybko przeskoczyć na początek zawartości buforu.
- Przejdź na koniec buforu. Pozwala szybko przeskoczyć na koniec zawartości buforu.

# Odtwarzacz audio

## Informacje ogólne

Auto-Lektor24 posiada wbudowany odtwarzacz audio, który działa jak standardowy odtwarzacz w innych urządzeniach. Możesz go użyć do odtwarzania muzyki, słuchania radia Internetowego, treści z kanałów podcastów, czy audiobooków. Po uruchomieniu odtwarzacza rozpocznie się automatyczne odtwarzanie ostatnio wybranych treści. Aby zminimalizować ryzyko zacinania się odtwarzania, przed jego rozpoczęciem Auto-Lektor24 wykonuje tzw. buforowanie. Dlatego niekiedy, przed rozpoczęciem odtwarzania może pojawić się kilkusekundowa cisza. Oznacza to, urządzenie pobiera dane, w celu zachowania płynnego odtwarzania. W kolejnych częściach, opisane zostały czynności pozwalające na obsługę odtwarzacza audio, bez względu na źródło odtwarzania dźwięku.

## Obsługa odtwarzacza audio

### Uruchamianie i wyłączanie Odtwarzacza Audio

Aby uruchomić odtwarzacz audio wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę przejdź na element Odtwarzacz audio i aktywuj go przyciskiem Menu. Po chwili odtwarzacz zostanie uruchomiony.
3. Alternatywnie można użyć przycisku Szybki dostęp, jeśli przypisany jest do niego odtwarzacz. Jest to domyślne ustawienie, które można zmienić w Menu Ustawienia.

Należy pamiętać, że po uruchomieniu odtwarzacza przycisk Menu aktywuje menu Odtwarzacza a nie menu Główne. W trakcie używania odtwarzacza możliwe jest skanowanie dokumentów i książek ze skanera. Aby korzystać z pozostałych funkcji urządzenia, należy zamknąć odtwarzacz.

Aby wyłączyć Odtwarzacz audio, wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj menu Odtwarzacza, naciskając przycisk Menu.
2. Następnie przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj opcję Wyjdź z odtwarzacza i zatwierdź naciskając przycisk Menu. Odtwarzacz przestanie odtwarzać wybraną zawartość i zostanie zamknięty, a Auto-Lektor24 powróci do Menu Głównego i ustawi się na pierwszej pozycji (Profile). Alternatywnie, Odtwarzacz audio możesz wyłączyć naciskając przycisk Anuluj. Odtwarzacz zostanie zamknięty, dźwięk nie będzie odtwarzany a Auto-Lektor24 powróci do Menu Głównego i ustawi się na pozycji Odtwarzacz.

### Sterowanie odtwarzaniem

### Odtwarzanie i zatrzymywanie odtwarzania

W odtwarzaczu audio przycisk „czytaj” na panelu sterowania przyjmuje funkcjonalność przycisku start/stop (play/pause). W dowolnym momencie można zatrzymać i wznowić odtwarzanie naciskając ten przycisk.

### Regulacja głośności odtwarzacza

W trakcie, gdy odtwarzacz jest uruchomiony, przyciski strzałek w Dół i w Górę pozwalają na regulację głośności odtwarzania. Aby zwiększać głośność naciskaj przycisk Strzałka w Górę. Analogicznie, aby zmniejszać głośność naciskaj przycisk Strzałka w Dół. Czynność ta nie jest możliwa, gdy aktywne jest menu odtwarzacza.

### Poprzednia i następna ścieżka

Oprócz możliwości zmiany odtwarzanej zawartości z poziomu menu odtwarzacza, można też dokonywać takiej zmiany w trakcie odtwarzania. Służą do tego przyciski strzałek w Lewo lub w Prawo. Aby przejść do poprzedniej ścieżki, naciśnij dwukrotnie Krótko przycisk Strzałka w Lewo. Aby przejść do następnej ścieżki, naciśnij dwukrotnie Krótko przycisk Strzałka w Prawo.

### Szybkie przewijanie

Istnieje możliwość szybkiego przewijania odtwarzanej zawartości. Można to robić naciskając i przytrzymując przyciski strzałek w Lewo lub w Prawo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w Lewo, aby przewijać odtwarzaną zawartość bez odsłuchu do tyłu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Strzałka w Prawo, aby przewijać odtwarzaną zawartość z odsłuchem w przód. Szybkie przewijanie używa dwukrotnej prędkości standardowego odtwarzania.

## Menu odtwarzacza

Gdy odtwarzacz audio jest uruchomiony, przycisk Menu aktywuje menu odtwarzacza.

Elementy menu odtwarzacza audio:

- Podcasty,
- Radio Internetowe,
- Wybierz plik,
- Wyjdź z odtwarzacza.

## Podcasty

Aby odszukać i słuchać audycję wykonaj poniższe czynności:

1. Gdy odtwarzacz audio jest uruchomiony, aktywuj menu naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Podcasty i rozwiń go naciskając przycisk Menu.

3. Po rozwinięciu elementu Podcasty, dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są kanały z audycjami. Pierwsza kategoria to Ulubione, gdzie można dodawać najbardziej interesujące audycje z poszczególnych kanałów, co pozwala na łatwy do nich dostęp.
4. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę wybierz kategorię i zatwierdź przyciskiem Menu lub naciśnij przycisk Strzałka w Prawo, aby rozwinąć tę kategorię. Pojawi się lista dostępnych kanałów w danej kategorii.
5. Konkretny kanał odszukaj przyciskami Strzałka w Dół lub w Górę i zatwierdź przyciskiem Menu. Po wczytaniu kanału pojawi się lista dostępnych audycji na tym kanale.
6. Jak poprzednio z dostępnej listy wybierz audycję, która ma zostać odtworzona. Po potwierdzeniu przyciskiem Menu, nastąpi jej odtwarzanie.

### Dodawanie kanału podcastów do Ulubionych

Aby wybrany kanał podcastów dodać do ulubionych, wykonaj poniższe czynności:

1. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Podcasty i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Po rozwinięciu elementu Podcasty, dostępna jest lista kategorii kanałów Podcastów. Pierwsza kategoria to Ulubione, gdzie można dodawać najbardziej interesujące kanały. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, wybierz kategorię i rozwiń ją przyciskiem Menu. Pojawi się lista dostępnych kanałów.
4. Odszukaj kanał podcastów, który chcesz dodać do ulubionych i naciśnij przycisk Info.
5. Otworzy się menu kontekstowe. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Dodaj do Ulubionych i zatwierdź przyciskiem Menu. Wybrany kanał zostanie dodany do listy ulubionych.

### Usuwanie kanału podcastów z Ulubionych

Aby wybrany kanał podcastów usunąć z ulubionych, wykonaj poniższe czynności:

1. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Podcasty i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Po rozwinięciu elementu Podcasty, dostępna jest lista kategorii kanałów Podcastów. Pierwsza kategoria to Ulubione, gdzie można dodawać najbardziej interesujące kanały. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, wybierz kategorię Ulubione i rozwiń ją przyciskiem Menu. Pojawi się lista dodanych wcześniej kanałów.
4. Odszukaj kanał podcastów, który chcesz usunąć z ulubionych i naciśnij przycisk Info.

5. Otworzy się menu kontekstowe. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Usuń Z Ulubionych i zatwierdź przyciskiem Menu. Wybrany kanał zostanie usunięty z listy ulubionych.

### Importowanie kanałów podcastów

Aby zaimportować kanały podcastów, wykonaj poniższe czynności:

1. Używając innego urządzenia np. komputera, na Pendrive utwórz folder „import” i skopiuj do niego przygotowany wcześniej odpowiedni plik o nazwie „podcasts.json”, zawierający informację o kanałach podcastów, które chcesz dodać do Listy w urządzeniu Auto-Lektor24.
2. Pendrive ze skopiowanym plikiem podłącz do złącza USB z tyłu urządzenia Auto-Lektor24.
3. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
4. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Podcasty i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
5. Po rozwinięciu elementu Podcasty dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są kanały podcastów. Na końcu listy kategorii znajduje się element Importuj. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, odszukaj ten element i aktywuj go przyciskiem Menu.
6. Jeśli Auto-Lektor24 znajdzie odpowiedni plik, w folderze „import”, na przenośnej pamięci Pendrive, zaimportuje dane znajdujące się w tym pliku. Po zakończeniu procesu importu Auto-Lektor24 wygłosi stosowny komunikat informujący o tym fakcie.

### Usuwanie zaimportowanych kanałów podcastów

Istnieje możliwość usuwania kanałów podcastów dodanych przez użytkownika. Jeśli dokonałeś importu kanałów podcastów z Pendrive, to pojawiły się one na listach w wybranych kategoriach. Aby usunąć kanał podcastu z listy kanałów wykonaj poniższe kroki:

1. Aktywuj menu Auto-Lektor24, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Górę i w Dół odszukaj element Odtwarzacz audio i aktywuj go naciskając przycisk Menu.
3. Po uruchomieniu odtwarzacza naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu odtwarzacza.
4. Następnie odszukaj element Podcasty i rozwiń go.
5. Pojawi się lista kategorii, wybierz jedną z nich (tę, w której znajduje się kanał do usunięcia) i rozwiń ją.
6. Odszukaj na liście kanał do usunięcia i naciśnij przycisk Info, aby aktywować menu kontekstowe.

7. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj opcję Usuń i zatwierdź przyciskiem Menu.
8. Auto-Lektor24 poprosi o potwierdzenie usunięcia. Wybierz opcję Tak i potwierdź przyciskiem Menu. Kanał zostanie usunięty z listy dostępnych kanałów danej kategorii.

Uwaga: Usuwać można tylko kanały dodane przez użytkownika. Nie da się usunąć domyślnych kanałów znajdujących się w urządzeniu. Jednorazowo można usunąć jeden kanał. Jeśli chcesz usunąć wiele zaimportowanych wcześniej kanałów, procedurę usuwania musisz wykonać wielokrotnie.

### Pobieranie z serwera listy kanałów podcastów

Aby pobrać z serwera aktualną listę domyślnych kanałów podcastów, wykonaj poniższe czynności:

1. Połącz urządzenia Auto-Lektor24 z siecią Wi-Fi, aby miał dostęp do Internetu.
2. Uruchom Odtwarzacz audio.
3. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
4. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Podcasty i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
5. Po rozwinięciu elementu Podcasty dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są kanały podcastów. Na końcu listy kategorii, poniżej pozycji Importuj, znajduje się element Pobierz Z Serwera. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, odszukaj ten element i aktywuj go przyciskiem Menu.
6. Auto-Lektor24 połączy się z serwerem, pobierze potrzebne dane i zmodyfikuje listę kanałów. Po zakończeniu procesu pobierania i aktualizowania listy Auto-Lektor24 wygłosi stosowny komunikat informujący o tym fakcie.

## Radio Internetowe

Aby słuchać radia Internetowego wykonaj poniższe czynności:

1. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Radio Internetowe i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Po rozwinięciu elementu Radio Internetowe, dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są stacje radiowe. Pierwsza kategoria to Ulubione, gdzie można dodawać najbardziej interesujące stacje radiowe z poszczególnych kategorii. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, wybierz kategorię i zatwierdź przyciskiem Menu lub naciśnij przycisk Strzałka w Prawo, aby rozwinąć daną kategorię. Pojawi się lista dostępnych stacji radiowych.
4. Żądaną stację wybierz analogicznie jak kategorię i naciśnij przycisk Menu. Po chwili nastąpi jej odtwarzanie.

## Dodawanie stacji radiowej do Ulubionych

Aby wyszukaną stację radiową dodać do ulubionych, wykonaj poniższe czynności:

1. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Radio Internetowe i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Po rozwinięciu elementu Radio Internetowe, dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są stacje radiowe. Pierwsza kategoria to Ulubione, gdzie można dodawać najbardziej interesujące stacje radiowe z poszczególnych kategorii. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, wybierz kategorię i rozwiń ją przyciskiem Menu. Pojawi się lista dostępnych stacji radiowych.
4. Żądaną stację wybierz analogicznie jak kategorię i naciśnij przycisk Info.
5. Otworzy się menu kontekstowe. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Dodaj do Ulubionych i zatwierdź przyciskiem Menu. Wybrana stacja zostanie dodana do listy ulubionych.

Usuwanie wybranej stacji z ulubionych:

Aby wyszukaną stację radiową usunąć z ulubionych, wykonaj poniższe czynności:

1. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Radio Internetowe i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Po rozwinięciu elementu Radio Internetowe, dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są stacje radiowe. Pierwsza kategoria to Ulubione, gdzie można dodawać najbardziej interesujące stacje radiowe z poszczególnych kategorii. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, wybierz kategorię Ulubione i rozwiń ją przyciskiem Menu. Pojawi się lista dostępnych stacji radiowych dodanych wcześniej do Ulubionych.
4. Przejdź na stację, którą chcesz usunąć i naciśnij przycisk Info.
5. Otworzy się menu kontekstowe. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Usuń Z Ulubionych i zatwierdź przyciskiem Menu. Wybrana stacja zostanie usunięta z listy ulubionych.

## Importowanie stacji radiowych

Aby zaimportować stacje radiowe, wykonaj poniższe czynności:

1. Używając innego urządzenia np. komputera, na Pendrive utwórz folder „import” i skopiuj do niego przygotowany wcześniej odpowiedni plik, o nazwie „radio.json” zawierający informację o stacjach radiowych, które chcesz dodać do Listy w urządzeniu Auto-Lektor24.
2. Pendrive ze skopiowanym plikiem podłącz do złącza USB z tyłu urządzenia Auto-Lektor24.

3. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
4. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Radio Internetowe i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
5. Po rozwinięciu elementu Radio Internetowe, dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są stacje radiowe. Na końcu listy kategorii znajduje się element Importuj. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, odszukaj ten element i aktywuj go przyciskiem Menu.
6. Jeśli Auto-Lektor24 znajdzie odpowiedni plik na przenośnej pamięci Pendrive, zaimportuje dane znajdujące się w tym pliku. Po zakończeniu procesu importu Auto-Lektor24 wygłosi stosowny komunikat informujący o tym fakcie.

### Usuwanie zaimportowanych stacji radiowych

Istnieje możliwość usuwania stacji radiowych dodanych przez użytkownika. Jeśli dokonałeś importu stacji radiowych z Pendrive, to pojawiły się one na listach w wybranych kategoriach. Aby usunąć stację radiową z listy stacji wykonaj poniższe kroki:

1. Aktywuj menu Auto-Lektor24, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Górę i w Dół odszukaj element Odtwarzacz audio i aktywuj go naciskając przycisk Menu.
3. Po uruchomieniu odtwarzacza naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu odtwarzacza.
4. Następnie odszukaj element Radio Internetowe i rozwiń go.
5. Pojawi się lista kategorii, wybierz jedną z nich (tę, w której znajduje się kanał do usunięcia) i rozwiń ją.
6. Odszukaj na liście stację do usunięcia i naciśnij przycisk Info, aby aktywować menu kontekstowe.
7. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj opcję Usuń i zatwierdź przyciskiem Menu.
8. Auto-Lektor24 poprosi o potwierdzenie usunięcia. Wybierz opcję Tak i potwierdź przyciskiem Menu. Stacja zostanie usunięta z listy dostępnych kanałów danej kategorii.

Uwaga: Usuwać można tylko stacje radiowe dodane przez użytkownika. Nie da się usunąć domyślnych stacji znajdujących się w urządzeniu. Jednorazowo można usunąć jedną stację. Jeśli chcesz usunąć wiele zaimportowanych wcześniej stacji, procedurę usuwania musisz wykonać wielokrotnie.

### Pobieranie listy stacji radiowych z serwera

Aby pobrać z serwera listę stacji radiowych, wykonaj poniższe czynności:

1. Połącz urządzenia Auto-Lektor24 z siecią Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do Internetu.
2. Uruchom Odtwarzacz audio.

3. Po uruchomieniu odtwarzacza audio, przyciskiem Menu aktywuj menu odtwarzacza.
4. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Radio Internetowe i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
5. Po rozwinięciu elementu Radio Internetowe, dostępna jest lista kategorii wg których pogrupowane są stacje radiowe. Na końcu listy kategorii, po pozycji Importuj, znajduje się element Pobierz Z Serwera. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę, odszukaj ten element i aktywuj go przyciskiem Menu.
6. Auto-Lektor24 wyszuka i pobierze listę stacji radiowych, zaktualizuje dane znajdujące się w urządzeniu. Po zakończeniu procesu pobierania i modyfikacji listy stacji radiowych, Auto-Lektor24 wygłosi stosowny komunikat informujący o tym fakcie.

## Odtwarzanie plików audio

Auto-Lektor24 pozwala na słuchanie plików audio. Dostępne są dwa źródła: pamięć wewnętrzna i pamięć zewnętrzna. W pamięci wewnętrznej znajdują się pliki audio wygenerowane z plików tekstowych za pomocą urządzenia Auto-Lektor24.

### Odtwarzanie pliku audio z pamięci wewnętrznej

Aktywuj menu odtwarzacza, naciskając przycisk Menu.

Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Wybierz Plik i rozwiń go.

Następnie przyciskami strzałek w Dół lub w Górę wybierz element z pamięci wewnętrznej i naciśnij przycisk Menu, aby go rozwinąć.

Pojawi się zawartość wewnętrznego folderu „Nagrania”. Z dostępnej listy, przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj interesujący Cię plik i zatwierdź przyciskiem Menu. Po chwili rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

### Odtwarzanie pliku audio z pamięci zewnętrznej

Aktywuj menu odtwarzacza, naciskając przycisk Menu.

Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Wybierz Plik i rozwiń go.

Następnie przyciskami strzałek w Dół lub w Górę wybierz element z pamięci zewnętrznej i naciśnij przycisk Menu, aby go rozwinąć.

Pojawi się zawartość zewnętrznego nośnika danych. Z dostępnej listy plików, przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj interesujący Cię plik i zatwierdź przyciskiem Menu. Po chwili rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku. Jeśli na pamięci Pendrive znajduje się struktura folderów, poruszaj się po niej tak samo, jak po menu.

# Klawiatury

## Korzystanie z zewnętrznej fizycznej klawiatury

### Informacje ogólne

Urządzenie Auto-Lektor24 umożliwia wprowadzanie tekstu z klawiatury. Jest to potrzebne między innymi podczas wyszukiwania informacji w Wikipedii i Wikisłowniku, konfigurowania połączenia z siecią bezprzewodową, nadawania nazw zapisywanym plikom oraz edytowania krótkich fragmentów tekstu w buforze.

Dane można wprowadzać na kilka sposobów: za pomocą zewnętrznej klawiatury komputerowej podłączonej przez USB, za pomocą bezprzewodowej klawiatury Bluetooth, za pomocą klawiatury wirtualnej albo za pomocą klawiatury brajlowskiej w podłączonym monitorze brajlowskim.

Najprostszą metodą wpisywania dłuższych tekstów jest podłączenie zewnętrznej klawiatury. Klawiatura ta może również służyć jako alternatywny sposób sterowania urządzeniem Auto-Lektor24. Monitor brajlowski jest przydatny wtedy, gdy użytkownik chce jednocześnie czytać informacje w brajlu, wprowadzać tekst i sterować urządzeniem bez korzystania z panelu sterowania urządzenia Auto-Lektor24.

### Podłączanie klawiatury PC

Do urządzenia Auto-Lektor24 można podłączyć dowolną klawiaturę PC posiadającą wtyczkę USB-A. Aby to zrobić, wystarczy podłączyć wtyczkę klawiatury do gniazda USB-A z tyłu urządzenia. Po chwili można już korzystać z zewnętrznej klawiatury.

To samo dotyczy klawiatur bezprzewodowych Bluetooth, które posiadają własny adapter USB. Taki adapter należy podłączyć do portu USB-A urządzenia Auto-Lektor24. Po chwili można korzystać z bezprzewodowej klawiatury tak samo, jak z klawiatury przewodowej.

Istnieje też możliwość sparowania klawiatury bezprzewodowej Bluetooth, która nie posiada adaptera USB. Wówczas należy skorzystać z opcji dostępnych w ustawieniach Bluetooth. Pamiętaj, aby zadbać o odpowiednie zasilanie klawiatury bezprzewodowej. Informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji klawiatury lub na jej opakowaniu.

Aby sparować klawiaturę Bluetooth bez adaptera USB, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Bluetooth i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Odszukaj element Wyszukaj klawiatury Bluetooth i aktywuj go przyciskiem Menu.

6. W parowanej klawiaturze uruchom tryb parowania. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdują się w dokumentacji klawiatury.
7. Po chwili urządzenie Auto-Lektor24 powinno odszukać klawiaturę i ustanowić połączenie. Jeśli tak się nie stanie, powtórz całą procedurę. Czas parowania jest ograniczony i może być inny dla każdego modelu klawiatury.

Po sparowaniu klawiatury można sprawdzić jej obecność na liście sparowanych klawiatur Bluetooth. Z tego miejsca można również usunąć klawiaturę z urządzenia, korzystając z menu kontekstowego.

### Sterowanie urządzeniem Auto-Lektor24 z zewnętrznej klawiatury

Jeśli do urządzenia Auto-Lektor24 podłączona jest zewnętrzna klawiatura sprzętowa, można za jej pomocą sterować wybranymi funkcjami urządzenia. Poniżej znajduje się lista przypisanych poleceń.

Funkcja — klawisz:

- Menu — Enter.
- Anuluj — Esc.
- Skanuj — F1.
- Czytaj — F2.
- Tryb poprzedni — F3.
- Tryb następny — F4.
- Szybki dostęp — F9.
- Menu kontekstowe — F10.
- Pomoc — F11.
- Info — F12.
- Strzałki — klawisze strzałek.

## Klawiatura wirtualna

### Informacje ogólne

Urządzenie Auto-Lektor24 posiada specjalnie zaprojektowaną klawiaturę wirtualną, którą obsługuje się przyciskami panelu sterowania. Rozwiązanie to pozwala wprowadzać tekst również wtedy, gdy użytkownik nie posiada fizycznej klawiatury.

Klawiatura wirtualna ma układ tabeli z wierszami i kolumnami. Litery, cyfry i inne znaki są rozmieszczone w taki sposób, że pierwsza litera alfabetu znajduje się w drugim rzędzie i pierwszej kolumnie tabeli od lewej strony. Kolejne litery znajdują się dalej w prawo w tym samym rzędzie. Każdy rząd zawiera 10 znaków. W pierwszym rzędzie znajdują się cyfry, w kolejnych rzędach litery, a po literach znajdują się znaki interpunkcyjne i specjalne.

### Włączanie i wyłączanie klawiatury wirtualnej

Aby aktywować klawiaturę wirtualną w dowolnym polu edycyjnym, naciśnij przycisk Info. Pojawi się menu kontekstowe. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj pozycję Klawiatura wirtualna, a następnie aktywuj ją przyciskiem Menu.

Aby zamknąć klawiaturę wirtualną i przywrócić pierwotne działanie panelu sterowania, naciśnij przycisk Anuluj. Spowoduje to powrót do pola edycyjnego, w którym znajduje się wpisany tekst.

### Używanie klawiatury wirtualnej

Poniżej zamieszczone są informacje, jak posługiwać się klawiaturą wirtualną:

- Standardowa nawigacja po klawiaturze wirtualnej. Do przemieszczania się po literach i znakach rozmieszczonych na klawiaturze służą przyciski Strzałka w Dół, Strzałka w Górę, Strzałka w Lewo i Strzałka w Prawo.
- Wpisanie znaku. Wybrany znak zatwierdza się przyciskiem Menu.
- Początek i koniec alfabetu. Aby przejść na początek alfabetu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Strzałka w Górę. Aby przejść na koniec alfabetu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Strzałka w Dół. Koniec alfabetu nie jest tym samym, co koniec wszystkich znaków rozmieszczonych w tabeli klawiatury wirtualnej. Po ostatnim znaku alfabetu znajdują się znaki interpunkcyjne i specjalne.
- Początek i koniec rzędu liter. Aby przeskoczyć na początek bieżącego rzędu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Strzałka w Lewo. Aby przeskoczyć na koniec bieżącego rzędu, naciśnij i przytrzymaj przycisk Strzałka w Prawo.
- Odczyt wpisanego tekstu. Aby odczytać tekst wpisany w pole edycyjne, gdy klawiatura wirtualna jest aktywna, naciśnij przycisk Czytaj na panelu sterowania. Gdy dezaktywujesz klawiaturę wirtualną, naciśnij przycisk Strzałka w Dół, aby odczytać zawartość pola edycyjnego.
- Kasowanie wpisanych znaków. Aby usunąć wpisany znak, ustaw się na tym znaku przyciskami Trybu, a następnie naciśnij przycisk Szybki dostęp.
- Usuwanie wszystkich wpisanych znaków. Aby wyczyścić zawartość pola edycyjnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk Szybki dostęp.
- Kończenie wpisywania. Po zakończeniu wpisywania tekstu z klawiatury wirtualnej dezaktywuj ją, naciskając przycisk Anuluj. Aby zatwierdzić wpis, po zamknięciu klawiatury wirtualnej naciśnij przycisk Menu.

## Monitor brajlowski

### Informacje ogólne

Urządzenie Auto-Lektor24 może współpracować z zewnętrznym monitorem brajlowskim połączonym przez Bluetooth. Monitor brajlowski może pełnić trzy podstawowe funkcje:

- umożliwia czytanie tekstu w brajlu,
- umożliwia wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury brajlowskiej,
- umożliwia sterowanie wybranymi funkcjami urządzenia Auto-Lektor24.

Po połączeniu monitora brajlowskiego z urządzeniem Auto-Lektor24 na wyświetlaczu brajlowskim prezentowane są nazwy elementów menu, komunikaty oraz tekst znajdujący się w aktywnym buforze. Wszystkie informacje dotyczące obsługi samego monitora brajlowskiego, jego ładowania, włączania, wyłączania oraz uruchamiania trybu parowania należy sprawdzić w instrukcji obsługi tego monitora.

Obecnie obsługiwane są monitory brajlowskie BraillePen24 i BraillePen14.

### Podłączanie monitora brajlowskiego

Jeśli chcesz korzystać z monitora brajlowskiego, musisz najpierw sparować go z urządzeniem Auto-Lektor24 przez Bluetooth.

Aby sparować monitor brajlowski, wykonaj poniższe czynności:

1. Włącz monitor brajlowski.
2. W monitorze brajlowskim uruchom tryb parowania albo wykrywalności Bluetooth. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w instrukcji obsługi monitora brajlowskiego.
3. Sprawdź w instrukcji obsługi monitora brajlowskiego, pod jaką nazwą urządzenie jest widoczne podczas parowania Bluetooth.
4. W urządzeniu Auto-Lektor24 otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
5. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
6. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go.
7. Odszukaj element Bluetooth i rozwiń go.
8. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół przejdź na pozycję Wyszukaj wyświetlacze brajlowskie i aktywuj ją przyciskiem Menu.
9. Urządzenie Auto-Lektor24 rozpocznie wyszukiwanie widocznych brajlowskich urządzeń Bluetooth.
10. Po pojawieniu się listy urządzeń odszukaj nazwę swojego monitora brajlowskiego i zatwierdź wybór przyciskiem Menu.
11. Urządzenie Auto-Lektor24 wypowie komunikat „łączenie”, a następnie, jeśli połączenie zostanie ustanowione, wypowie komunikat „połączono”.

Urządzenie Auto-Lektor24 nie wymaga wpisywania kodu PIN podczas parowania monitora brajlowskiego.

Komunikat podczas parowania jest ogłaszany głosowo. Po nawiązaniu połączenia monitora brajlowskiego z urządzeniem Auto-Lektor24 komunikaty są również wyświetlane na

wyświetlaczu brajlowskim. Komunikat o ustanowieniu połączenia także widoczny jest na monitorze brajlowskim.

Po sparowaniu monitor brajlowski może łączyć się z urządzeniem Auto-Lektor24 automatycznie, jeśli oba urządzenia są włączone, znajdują się w zasięgu Bluetooth i monitor brajlowski jest gotowy do pracy.

### Wyświetlanie informacji na monitorze brajlowskim

Na wyświetlaczu brajlowskim prezentowane są nazwy elementów menu, komunikaty oraz czytany tekst. Nazwa elementu menu może być poprzedzona skróconą etykietą typu elementu, na przykład:

- „roz” — element rozwijany,
- „prz” — przycisk,
- „edt:” — pole edycyjne.

Jeśli nazwa elementu lub fragment tekstu nie mieści się w całości na wyświetlaczu brajlowskim, użyj klawisza kciukowego w lewo albo klawisza kciukowego w prawo, aby przewinąć tekst i odczytać dalszą część informacji.

### Czytanie tekstu na monitorze brajlowskim

Aby czytać tekst na monitorze brajlowskim, najpierw wczytaj tekst do jednego z buforów urządzenia Auto-Lektor24. Może to być tekst zeskanowany ze skanera, wczytany z pliku, pobrany z Wikipedii, Wikisłownika, kanału RSS albo z podręcznika użytkownika.

Czytanie tekstu brajlem odbywa się za pomocą klawiszy kciukowych monitora brajlowskiego:

- Klawisz kciukowy poprzedni: przechodzi do poprzedniego elementu zgodnie z aktualnym trybem czytania.
- Klawisz kciukowy następny: przechodzi do następnego elementu zgodnie z aktualnym trybem czytania.
- Klawisz kciukowy w lewo: przewija tekst na wyświetlaczu brajlowskim o jeden wyświetlacz w tył.
- Klawisz kciukowy w prawo: przewija tekst na wyświetlaczu brajlowskim o jeden wyświetlacz w przód.

W monitorze BraillePen24 cztery klawisze kciukowe mają osobne funkcje opisane powyżej. W monitorze BraillePen14 działanie klawiszy kciukowych jest uproszczone: klawisz Poprzedni i klawisz W lewo wykonują tę samą funkcję, czyli przewijają zawartość o jeden wyświetlacz w tył. Klawisz Następny i klawisz W prawo również wykonują tę samą funkcję, czyli przewijają zawartość o jeden wyświetlacz w przód.

Jeśli automatyczne czytanie mową jest włączone, wyświetlacz brajlowski aktualizuje treść podczas przechodzenia do kolejnych zdań. Na wyświetlaczu pojawia się początek aktualnie czytanego zdania.

## Wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury monitora brajlowskiego

Monitor brajlowski może służyć do wprowadzania tekstu w polach edycyjnych urządzenia Auto-Lektor24. Jest to przydatne między innymi podczas:

- wpisywania hasła do sieci Wi-Fi,
- wpisywania szukanego hasła w Wikipedii lub Wikisłowniku,
- nadawania nazwy plikowi,
- edytowania krótkiego fragmentu tekstu w buforze głównym.

Gdy wybierzesz opcję wymagającą wprowadzenia tekstu, urządzenie Auto-Lektor24 automatycznie przejdzie do pola edycyjnego. Na początku informacji wyświetlanej na monitorze brajlowskim pojawi się skrót „edt:”, który oznacza pole edycyjne.

Do wpisywania tekstu zasadniczo używana jest tablica brajlowska interfejsu. Wyjątkiem są: edycja zdania w buforze głównym, wpisywanie zapytania w Wikipedii oraz wpisywanie zapytania w Wikisłowniku. W tych miejscach używana jest tablica brajlowska czytania.

Sposób wpisywania polskich znaków, cyfr i znaków interpunkcyjnych zależy od używanej tablicy brajlowskiej. Dlatego instrukcja urządzenia Auto-Lektor24 nie opisuje osobno wszystkich znaków. Informacje o układzie klawiszy, sposobie pisania i funkcjach danego monitora brajlowskiego należy sprawdzić w instrukcji obsługi tego monitora.

Podczas wpisywania znaków klawisz Spacja służy do zatwierdzenia aktualnie wprowadzanego znaku brajlowskiego i umieszczenia go w polu edycyjnym. Nie kończy on edycji i nie wysyła całego wpisu. Aby zatwierdzić cały wpis i wykonać akcję, naciśnij Punkt 8, który pełni funkcję Enter.

## Edycja wpisanego tekstu

Podczas pracy w polu edycyjnym dostępne są następujące polecenia:

- Aby usunąć cały domyślnie zaproponowany tekst, na przykład domyślną nazwę pliku, po pojawieniu się pola edycyjnego użyj skrótu Spacja+d, czyli Spacja+Punkty 1-4-5.
- Aby usunąć pojedynczy znak, ustaw kursor na tym znaku i użyj skrótu Spacja+Punkty 3-4-5.
- Aby przechodzić po wpisanym tekście znak po znaku, używaj klawiszy kciukowych poprzedni i następny.
- Aby szybko ustawić kursor na jednym z widocznych znaków, naciśnij przycisk przywoływania kursora znajdujący się przy odpowiedniej komórce brajlowskiej.
- Aby zatwierdzić wpis i wykonać akcję, naciśnij Punkt 8, czyli Enter.
- Aby opuścić pole edycyjne bez zatwierdzania wpisu, użyj polecenia Anuluj: Spacja+c, czyli Spacja+Punkty 1-4.

## Sterowanie urządzeniem Auto-Lektor24 z monitora brajlowskiego

Monitor brajlowski pozwala sterować urządzeniem Auto-Lektor24 za pomocą kombinacji klawiszy brajlowskich. Polecenia te odpowiadają wybranym przyciskom panelu sterowania urządzenia Auto-Lektor24.

Lista podstawowych poleceń:

- Skanuj pojedynczą stronę: Spacja+s.
- Strzałka w Dół: Spacja+Punkt 4.
- Strzałka w Lewo: Spacja+Punkt 2.
- Strzałka w Prawo: Spacja+Punkt 5.
- Strzałka w Górę: Spacja+Punkt 1.
- Tryb poprzedni: Spacja+Punkty 2-3.
- Tryb następny: Spacja+Punkty 5-6.
- Czytaj: Spacja+Punkty 1-2-3-5.
- Menu / Enter: Punkt 8.
- Anuluj: Spacja+Punkty 1-4.
- Szybki dostęp: Spacja+Punkty 1-2-4.
- Info: Spacja+Punkty 2-4.
- Pomoc: Spacja+Punkty 1-2-5.
- Polecenia odpowiadające przytrzymaniu przycisku na panelu sterowania:
- Skanowanie ciągłe: Spacja+Punkty 2-3-4-8.
- Odczytaj bieżące zdanie: Spacja+Punkty 1-2-3-5-8.
- Informacje o stanie urządzenia: Spacja+Punkty 2-4-8.
- Wyczyść bufor: Spacja+Punkty 1-4-8.
- Szybki start: Spacja+Punkty 1-2-5-8.
- Ustaw domyślne urządzenie audio: Spacja+Punkty 1-2-4-8.
- Szybkie przewijanie w przód: Spacja+Punkty 4-8.
- Przewijanie w lewo: Spacja+Punkty 2-8.

## Rozwiązywanie problemów z monitorem brajlowskim

Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek, które mogą pomóc rozwiązać problemy przy korzystaniu z monitora brajlowskiego z urządzeniem Auto-Lektor24.

- Jeśli monitor brajlowski nie pojawia się na liście urządzeń Bluetooth, sprawdź, czy został włączony tryb parowania albo wykrywalności. Sposób włączenia tego trybu zależy od modelu monitora brajlowskiego i jest opisany w jego instrukcji obsługi. Sprawdź również, pod jaką nazwą monitor brajlowski powinien być widoczny na liście urządzeń Bluetooth.

- Jeśli urządzenie Auto-Lektor24 wypowiada komunikat „nie udało się połączyć”, upewnij się, że monitor brajlowski jest włączony, naładowany, znajduje się w zasięgu Bluetooth i nadal jest w trybie parowania. Następnie powtórz procedurę wyszukiwania i parowania.
- Jeśli monitor brajlowski był wcześniej sparowany, ale nie łączy się automatycznie, wyłącz i ponownie włącz monitor brajlowski, a następnie sprawdź listę sparowanych urządzeń Bluetooth w urządzeniu Auto-Lektor24. W razie potrzeby usuń urządzenie z listy sparowanych i wykonaj parowanie ponownie.
- Jeśli na wyświetlaczu brajlowskim nie pojawiają się komunikaty, sprawdź, czy połączenie Bluetooth zostało ustanowione. Komunikat „połączono” powinien być ogłoszony głosowo i wyświetlony brajlem.
- Jeśli wpisywane znaki są nieprawidłowe, sprawdź ustawienia tablic brajlowskich w urządzeniu Auto-Lektor24. Pamiętaj, że do większości pól edycyjnych używana jest tablica interfejsu, a do edycji zdania w buforze głównym oraz do wpisywania zapytań w Wikipedii i Wikisłowniku używana jest tablica czytania.
- Jeśli nie wiesz, jak włączyć monitor brajlowski, jak uruchomić tryb parowania, jak go ładować albo jak korzystać z jego klawiszy, skorzystaj z instrukcji obsługi tego monitora. Instrukcja urządzenia Auto-Lektor24 opisuje współpracę z monitorem brajlowskim, ale nie zastępuje dokumentacji konkretnego monitora.

# Profile

## Informacje ogólne

Niekiedy będziesz wykonywać skanowanie różnych form treści drukowanych i możesz zechcieć przyspieszyć pracę, konfigurując ustawienia dla danego rodzaju materiału. Dzięki temu w dowolnym momencie będzie można je wczytać. W tym celu zostały zdefiniowane profile.

Dostępne są trzy profile, które można w dowolny sposób konfigurować. Należy pamiętać, że w profilu nie są zapisywane wszystkie dostępne ustawienia urządzenia Auto-Lektor24.

- Menu Profile zawiera następujące elementy:
- Profil 1,
- Profil 2,
- Profil 3.

Po wybraniu jednego z trzech profili dostępne są następujące opcje:

- Wczytaj profil,
- Zapisz profil,
- Zmień nazwę profilu,
- Ustaw opis profilu.

## Wybieranie profilu

Aby wybrać jeden z dostępnych profili, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Profile i zatwierdź przyciskiem Menu.
3. Dostępna będzie lista z trzema profilami. Przyciskami Strzałka w Dół lub Strzałka w Górę wybierz jeden z nich, a następnie zatwierdź przyciskiem Menu.
4. Pojawi się lista dostępnych opcji dla tego profilu. Wybierz opcję Wczytaj profil i zatwierdź przyciskiem Menu. Wybrany profil zostanie wczytany, a jego ustawienia zostaną zastosowane.

## Zapisywanie profilu

Po dokonaniu zmian w ustawieniach urządzenia Auto-Lektor24 można je zapisać w jednym z trzech profili. Należy pamiętać, że dane zapisane poprzednio w takim profilu zostaną nadpisane.

Aby zapisać profil, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.

2. Wybierz element Profile i naciśnij przycisk Menu.
3. Pojawi się lista profili. Wybierz ten, w którym chcesz zapisać ustawienia, i zatwierdź przyciskiem Menu.
4. Pojawi się lista dostępnych opcji. Wybierz opcję Zapisz profil i potwierdź przyciskiem Menu. Ustawienia urządzenia zostaną zapisane w tym profilu, a urządzenie Auto-Lektor24 wypowie komunikat „zapisano”.

## Zmiana nazwy profilu

W celu łatwiejszej identyfikacji, dla jakich treści i działań przeznaczone są ustawienia w danym profilu, istnieje możliwość zmiany domyślnej nazwy profilu na własną.

Aby zmienić nazwę profilu, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Profile i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Dostępna będzie lista z trzema profilami. Przyciskami Strzałka w Dół lub Strzałka w Górę wybierz profil, którego nazwę chcesz zmienić, i zatwierdź przyciskiem Menu.
4. Pojawi się lista dostępnych opcji. Wybierz opcję Zmień nazwę profilu i zatwierdź przyciskiem Menu.
5. Pojawi się komunikat „wprowadź nazwę profilu z klawiatury i zatwierdź”. Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury fizycznej USB, klawiatury Bluetooth, klawiatury wirtualnej albo monitora brajlowskiego. Po wprowadzeniu nazwy naciśnij przycisk Menu, aby zatwierdzić zmianę.

## Opis profilu

Dostępna jest także możliwość ustawienia opisu profilu, aby łatwiej było identyfikować przeznaczenie danego profilu.

Aby ustawić opis profilu, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Profile i zatwierdź przyciskiem Menu.
3. Dostępna będzie lista z trzema profilami. Przyciskami Strzałka w Dół lub Strzałka w Górę wybierz profil, któremu chcesz edytować opis, a następnie zatwierdź przyciskiem Menu.
4. Pojawi się lista dostępnych opcji. Wybierz opcję Ustaw opis profilu i zatwierdź przyciskiem Menu.
5. Pojawi się komunikat „wprowadź nazwę profilu z klawiatury i zatwierdź”. Wprowadź opis za pomocą klawiatury fizycznej USB, klawiatury Bluetooth, klawiatury wirtualnej albo monitora brajlowskiego. Po wprowadzeniu tekstu naciśnij przycisk Menu, aby zatwierdzić wpis.

Uwaga: Aby odsłuchać dodatkowy opis profilu, użyj menu kontekstowego na nazwie profilu.

# Menu urządzenia Auto-Lektor24

## Menu Główne

Menu Główne służy do obsługi urządzenia oraz zarządzania wszystkimi funkcjami urządzenia Auto-Lektor24. Daje dostęp do ustawień konfiguracyjnych i pozwala wybierać oraz uruchamiać żądane funkcje. Opcje w tym menu są pogrupowane tak, aby łatwo było je odszukać.

Aby aktywować Menu Główne, naciśnij krótko przycisk Menu, znajdujący się między czterema przyciskami strzałek na panelu sterowania. Aby opuścić menu bez wykonywania jakiejkolwiek akcji, naciśnij przycisk Anuluj. Menu Główne jest zamykane także wtedy, gdy wybierzesz opcję, która ma być natychmiast wykonana, na przykład „skanuj jedną stronę w kolorze”.

Po elementach w Menu Głównym przechodzimy przyciskami strzałek. Aby przejść do następnego poziomu, naciśnij przycisk Strzałka w Prawo, a aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk Strzałka w Lewo. Aby aktywować wybrany element, naciśnij przycisk Menu. Jeśli po naciśnięciu Strzałki w Prawo lub Strzałki w Lewo usłyszysz ponownie nazwę tego samego elementu, oznacza to, że nie da się przemieścić w strukturze menu we wskazanym kierunku. Przycisk Menu pozwala rozwijać elementy, czyli przechodzić do następnego poziomu w strukturze menu.

Menu Główne zawiera następujące elementy:

- Profile,
- Skanowanie,
- Czytanie,
- Bufor,
- Ustawienia,
- Pomoc.

Jeśli do urządzenia Auto-Lektor24 podłączony jest monitor brajlowski, nazwy elementów menu oraz komunikaty są prezentowane także na wyświetlaczu brajlowskim. Jeśli nazwa elementu jest dłuższa niż dostępna liczba znaków na wyświetlaczu, można ją przewijać klawiszami kciukowymi w lewo i w prawo.

## Menu kontekstowe

Oprócz Menu Głównego urządzenie Auto-Lektor24 posiada również menu kontekstowe. Jest to dodatkowe menu, którego można użyć w różnych sytuacjach w celu uzyskania dostępu do dodatkowych opcji. Jego zawartość zmienia się w zależności od miejsca, w którym jest używane.

Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij krótko przycisk Info na panelu sterowania. Nawigację po menu kontekstowym umożliwiają przyciski Strzałka w Dół i Strzałka w Górę. Wybraną opcję należy zatwierdzić przyciskiem Menu. Wówczas menu zostanie zamknięte, a

wybrana funkcja zostanie wykonana. Aby zamknąć menu kontekstowe bez wykonywania żadnej akcji, naciśnij przycisk Anuluj. Gdy aktywny jest bufor, menu kontekstowe przyjmuje postać menu czytania.

## Nawigacja pierwszą literą

Nawigacja pierwszą literą to dodatkowa metoda nawigacji po menu. Działa w Menu Głównym, menu kontekstowym i menu czytania. Jej celem jest usprawnienie pracy z urządzeniem Auto-Lektor24.

Gdy znajdujesz się w menu, standardowo możesz nawigować po jego elementach przyciskami strzałek na panelu sterowania. Gdy używasz zewnętrznej klawiatury, możesz skorzystać z nawigacji pierwszą literą. Po wejściu do menu naciśnij na klawiaturze literę, od której zaczyna się nazwa elementu, którego szukasz. Jeśli element zaczynający się na taką literę znajduje się na liście, urządzenie Auto-Lektor24 przejdzie na tę pozycję i wypowie jej nazwę.

Nawigacja pierwszą literą działa cyklicznie. Oznacza to, że naciskanie danej litery powoduje przechodzenie po kolejnych elementach zaczynających się na tę literę. Gdy na liście nie ma żadnego elementu zaczynającego się na wybraną literę, urządzenie Auto-Lektor24 wyemituje matowy dźwięk akustyczny. Wówczas należy użyć innej litery albo nawigować po menu przyciskami strzałek, aby upewnić się, że szukany element znajduje się na tej liście i że jego nazwa zaczyna się od wprowadzanej litery.

# Ustawienia

## Informacje ogólne o ustawieniach

Wszystkie ustawienia urządzenia Auto-Lektor24 dostępne są w grupie Ustawienia w menu głównym. Po wybraniu tego elementu pojawi się lista kategorii ustawień urządzenia Auto-Lektor24. W celu dokonania potrzebnych ustawień, należy wejść do jednej z tych grup i zmienić wybrany parametr. W grupie Ogólne Ustawienia dostępne są opcje, które mają wpływ na działanie całego urządzenia.

## Ogólne ustawienia

### Pomoc w menu

Pomoc w menu, to funkcja, która pozwala na włączenie podpowiedzi o poszczególnych elementach menu głównego. Dostępne są dwie możliwości: Włączone lub wyłączone. Gdy opcja ta jest włączona, Auto-Lektor24 oprócz nazwy elementu menu poda dodatkowy opis związany z tym elementem. Jeśli opcja ta jest wyłączona, w trakcie nawigacji po menu, Auto-Lektor24 będzie ogłaszał tylko nazwy elementów.

Aby włączyć lub wyłączyć pomoc w menu, wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go, naciskając przycisk Menu.
3. Przejdź na element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
4. Następnie odszukaj element Pomoc w Menu i rozwiń go.
5. Pojawi się lista z dwoma opcjami: Włączone i Wyłączone. Wybierz tę, którą chcesz aktywować i zatwierdź przyciskiem Menu.

Dostęp do pomocy w menu możliwy jest zawsze, bez względu na ustawienie powyższej funkcji, poprzez menu kontekstowe i opcję „pomoc kontekstowa”.

### Przywracanie ustawień domyślnych

Użycie funkcji Przywróć ustawienia domyślne, spowoduje reset wszystkich ustawień, do stanu początkowego, zdefiniowanego przez producenta. Nie ma wpływu na dane użytkownika.

Aby przywrócić ustawienia domyślne, wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Przejdź na element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element „przywróć ustawienia domyślne” i aktywuj go przyciskiem Menu.
4. Pojawi się zapytanie z potwierdzeniem operacji. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę przejdź na opcję Tak i Potwierdź przyciskiem Menu a wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do stanu początkowego. Jeśli chcesz przerwać operację przywracania

wybierz opcję Nie lub naciśnij przycisk Anuluj na panelu sterującym urządzenia Auto-Lektor24.

## Przywracanie stanu fabrycznego

Funkcja Przywróć stan fabryczny pozwala na przywrócenie oprogramowania urządzenia Auto-Lektor24 do stanu fabrycznego. Należy pamiętać, że operacja ta resetuje wszystkie ustawienia i bezpowrotnie usuwa wszystkie dane użytkownika z pamięci wewnętrznej.

Aby przywrócić stan fabryczny, wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Przejdź na element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element „przywróć stan fabryczny” i aktywuj go przyciskiem Menu.
4. Pojawi się zapytanie z potwierdzeniem operacji. Przyciskami Strzałek w Dół lub w Górę przejdź na pozycję Tak i potwierdź przyciskiem Menu.
5. Ze względów bezpieczeństwa Auto-Lektor24 ponownie poprosi o potwierdzenie operacji, informując o skutkach kontynuowania. Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić lub przycisk Anuluj, aby przerwać operację. Po potwierdzeniu operacji, Auto-Lektor24 poprosi jeszcze raz o potwierdzenie wykonania tej operacji.
6. Przejdź na pozycję Tak i zatwierdź operację przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 przywróci oprogramowanie urządzenia do stanu fabrycznego.

## Zarządzanie pamięcią

Pamięć wewnętrzna, to przestrzeń na zapisywanie wyników pracy. Ponieważ jej pojemność jest ograniczona, należy ją kontrolować i nią zarządzać, czyli usuwać niepotrzebne zasoby z tej pamięci.

### *Wolna pamięć*

Funkcja ta pozwala na sprawdzenie ile jeszcze pozostało wolnego miejsca w pamięci na dane użytkownika.

Aby sprawdzić wielkość dostępnej pamięci, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie przejdź na element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Odszukaj element Zarządzanie Pamięcią.
4. Następnie na dostępnej liście opcji odszukaj opcję Wolna Pamięć. Gdy przejdziesz na ten element, Auto-Lektor24 poda wielkość wolnego miejsca w pamięci. Wartość podana zostanie w megabajtach.

### *Usuwanie danych z wewnętrznej pamięci*

Gdy Auto-Lektor24 zasygnalizuje, że pamięć jest zapełniona lub w sytuacji, kiedy uznasz, że dane w pamięci są już niepotrzebne, możesz wyczyścić zawartość całej pamięci dostępnej na dane użytkownika.

Aby wyczyścić wszystkie dane z pamięci wewnętrznej, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Przejdź na element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element Zarządzanie Pamięcią i rozwiń go.
4. Następnie na liście dostępnych opcji odszukaj opcję Wyczyść Pamięć i zatwierdź przyciskiem Menu. Proszę pamiętać, że operacja ta jest nieodwracalna.

### *Foldery w pamięci wewnętrznej*

W urządzeniu Auto-Lektor24 na stałe zdefiniowano kilka folderów (katalogów), do grupowania przechowywanych treści. Wyniki pracy z urządzeniem automatycznie przechowywane są w poniższych folderach:

- Książki,
- Nagrania,
- Obrazy,
- Zapisane bufory
- Zapisane skany.

W ustawieniach można sprawdzić rozmiar oraz wyczyścić każdy z powyższych folderów z osobna.

Aby sprawdzić rozmiar folderu, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Odszukaj element Zarządzanie Pamięcią i rozwiń go.
4. Odszukaj element foldery i rozwiń go.
5. Następnie wybierz ten folder, który Cię interesuje i naciśnij przycisk Menu.
6. Na liście dostępnych opcji przejdź na opcję Rozmiar. Auto-Lektor24 poda rozmiar wskazanego folderu.

Aby wyczyścić zawartość konkretnego folderu, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Odszukaj element Zarządzanie Pamięcią i rozwiń go.
4. Odszukaj element foldery i rozwiń go.

5. Następnie wybierz ten folder, który Cię interesuje i naciśnij przycisk Menu.
6. Na liście dostępnych opcji przejdź na opcję Wyczyść Folder. Auto-Lektor24 usunie zawartość wskazanego folderu. Należy pamiętać, że operacja ta jest nieodwracalna.

### *Plik dziennika zdarzeń*

W pamięci zapisywany jest tzw. „plik dziennika zdarzeń”. Zapisywane są w nim techniczne informacje o działaniu wewnętrznego oprogramowania. Niekiedy informacje w nim zapisane mogą pomóc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów z działaniem urządzenia. Można sprawdzić wielkość tego pliku oraz można zapisać go na Pendrive i przekazać do pomocy technicznej lub serwisu producenta.

Aby zapisać plik dziennika na Pendrive, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Odszukaj element Zarządzanie Pamięcią i rozwiń go.
4. Odszukaj element Plik Dziennika Zdarzeń i rozwiń go.
5. Na liście dostępnych opcji przejdź na opcję eksportuj plik dziennika zdarzeń i naciśnij przycisk Menu, aby aktywować tę opcję. Należy pamiętać, żeby przed aktywowaniem tej opcji włożyć Pendrive do gniazda USB urządzenia Auto-Lektor24.

Aby sprawdzić rozmiar pliku dziennika zdarzeń, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Odszukaj element Zarządzanie Pamięcią i rozwiń go.
4. Odszukaj element Plik Dziennika Zdarzeń i rozwiń go.
5. Na liście dostępnych opcji przejdź na opcję Rozmiar pliku dziennika zdarzeń. Auto-Lektor24 poda rozmiar tego pliku. Rozmiar tego pliku podany będzie w megabajtach.

## Szybki dostęp

Funkcja ta pozwala na przypisanie jednej z funkcjonalności Auto-Lektor24 do przycisku Szybki dostęp na panelu sterującym. Dzięki temu użytkownik ma możliwość błyskawicznego uruchomienia takiej funkcjonalności jednym naciśnięciem przycisku.

Do przycisku Szybki dostęp można przypisać następujące funkcjonalności:

- Odtwarzacz audio,
- Wikipedia,
- Wikisłownik,
- Kanały RSS.

Aby przypisać jedną z powyższych funkcjonalności do przycisku Szybki dostęp, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Odszukaj element Szybki Dostęp i rozwiń go.
4. Na liście dostępnych opcji odszukaj żądaną funkcjonalność i naciśnij przycisk Menu, aby ją wybrać. Auto-Lektor24 poda rozmiar tego pliku. Rozmiar tego pliku podany będzie w megabajtach. Zostanie ona przypisana do przycisku Szybki Dostęp. Od tego momentu krótkie naciśnięcie przycisku Szybki Dostęp na panelu sterującym będzie uruchamiać tę przypisaną funkcjonalność.

### Stałe używanie głośności globalnej

Domyślnie w urządzeniu Auto-Lektor24 można oddzielnie zarządzać głośnością poszczególnych modułów: odtwarzacz audio, głos czytania, głos interfejsu. Istnieje też opcja tzw. Globalnej głośności. Decyduje ona o tym, że wszystkie możliwe głośności są zrównywane do tego ustawienia. Jeśli jednak użytkownik z jakiegoś powodu nie zechce używać głośności kontekstowej dla poszczególnych modułów, może włączyć funkcję używania głośności globalnej na stałe.

Aby włączyć głośność globalną na stałe, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Na liście dostępnych opcji, wybierz Używaj Głośności Globalnej Zamiast Kontekstowej i rozwiń ją.
4. Następnie przejdź na opcję Włączone i zatwierdź przyciskiem Menu. Od tego momentu naciskanie przycisków strzałka w Dół i strzałka w Górę, na panelu sterującym, będzie powodować regulację głośności całego urządzenia. Proszę pamiętać, że regulacja głośności przyciskami strzałek nie działa, gdy aktywne jest menu główne, menu kontekstowe oraz menu Odtwarzacza Audio.

### Automatyczne zamykanie menu

Standardowo Auto-Lektor24 po wykonaniu akcji np. wczytania tekstu z Wikipedii, Wikisłownika, czy kanału RSS pozostaje w menu. Takie działanie jest pożądane, gdy użytkownik chce najpierw wczytać więcej treści do buforu a dopiero później przejść do czytania. W sytuacji, gdy użytkownik zechce za każdym razem po wczytaniu treści do buforu od razu je czytać, to pomoże w tym włączenie funkcji „zamykanie menu po dopisaniu tekstu do buforu”.

Aby włączyć funkcję zamykanie menu po dopisaniu tekstu do buforu, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, wyszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Wyszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.

3. Na liście dostępnych opcji, odszukaj Zamykanie Menu Po Dopisaniu Tekstu Do Buforu i ją rozwiń.
4. Następnie przejdź na pozycję Włączone i zatwierdź przyciskiem Menu. Od tego momentu Każde wczytanie treści z poziomu menu do buforu spowoduje automatyczne zamknięcie menu i wówczas wystarczy nacisnąć przycisk Czytaj, na panelu sterującym, aby rozpocząć czytanie ostatnio dodanej treści.
5. Proszę pamiętać, że Auto-Lektor24 automatycznie zmienia aktywny bufor po wczytaniu konkretnego typu treści przypisanej do takiego buforu. Należy również pamiętać, że nowa treść dopisywana jest na koniec buforu. Aby tę funkcję wyłączyć, wykonaj powyższe czynności, z tą różnicą, że w ostatnim kroku wybierz Wyłączone.

## Ukrywanie kanałów RSS i podcastów

W urządzeniu Auto-Lektor24 dostępnych jest wiele kanałów RSS i podcastów, pogrupowanych w różne kategorie. Są tam kanały w różnych językach. Aby ułatwić i przyspieszyć przeglądanie i ich odsłuchiwanie dostępna jest funkcja „Ukrywanie kanałów RSS i podcastów z innych języków, niż język interfejsu„. Włączenie tej funkcji powoduje jedynie ukrycie zasobów w innych językach a nie ich usunięcie.

Aby włączyć funkcję Ukrywanie kanałów RSS i podcastów z innych języków, niż język interfejsu, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Przejdź na element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
3. Na liście dostępnych opcji, wyszukaj Ukrywanie Kanałów RSS I podcastów Z Innych Języków, niż Język Interfejsu i rozwiń przyciskiem Menu. Następnie przejdź na pozycję Włączone i zatwierdź przyciskiem Menu”. Od tego momentu wszystkie treści z kanałów RSS i podcastów w innych językach dostępne w kategoriach zostaną ukryte.

**Odczytuj początki zdań na liście zakładek**

W celu łatwiejszego korzystania i identyfikacji zakładek buforu głównego istnieje możliwość włączenia funkcji, która pozwala na odczytanie fragmentu tekstu bezpośrednio zlokalizowanego w miejscu wstawionej zakładki.

Aby włączyć odczytywanie początków zdań na liście zakładek wykonaj poniższe kroki:

1. Aktywuj menu Auto-Lektor24 naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
3. Odszukaj element Ogólne Ustawienia i rozwiń go.
4. Następnie odszukaj element Odczytuj początki zakładek na liście zakładek i rozwiń go. Gdy przejdziesz na ten element Auto-Lektor24 poda informację, czy funkcja ta jest włączona, czy nie.
5. Pojawi się lista dostępnych opcji. Wybierz jedną z nich i zatwierdź przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 podaje informację, która opcja aktualnie jest wybrana.

## Ustawienia skanowania

### Język skanowania

Język skanowania – decyduje o tym, jaki język rozpoznawania tekstu zostanie zastosowany do skanowanych materiałów. Używanie do skanowania innego języka, niż język w jakim napisane są skanowane materiały, spowoduje bardzo słabe wyniki i tekst będzie miał dużą ilość błędów lub będzie w ogóle nieczytelny.

Aby ustawić język skanowania, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, przejdź na element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie przejdź na element Ustawienia Skanowania i rozwiń go.
3. Wybierz element Język Skanowania i rozwiń go.
4. Po rozwinięciu tego elementu pojawi się lista dostępnych języków. Przyciskami strzałka w Dół lub strzałka w Górę przejdź na żądany język i zatwierdź przyciskiem Menu.

Podczas przeglądania listy dostępnych języków, otrzymasz informację, który język aktualnie jest wybrany.

### Odstęp przy skanowaniu ciągłym

Funkcja ta jest bardzo przydatna, gdy użytkownik chce zautomatyzować proces skanowania i używać tzw. Skanowania ciągłego, aby pominąć etap naciskania przycisku Skanuj, w celu uruchomienia procesu skanowania kolejnej strony. Odstęp przy skanowaniu ciągłym – decyduje ile czasu skaner będzie oczekiwał, do momentu rozpoczęcia kolejnego skanowania.

Aby ustawić odstęp przy skanowaniu ciągłym, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie przejdź na element Ustawienia Skanowania i rozwiń go.
3. Następnie przejdź na element Odstęp Przy Skanowaniu Ciągłym i rozwiń go.
4. Po jego rozwinięciu, pojawi się lista liczbowa. Przyciskami strzałka w Dół i strzałka w Górę Odszukaj żądaną wartość i zatwierdź przyciskiem Menu. Lista liczbowa reprezentuje wartości w sekundach. Konkretna cyfra lub liczba oznacza ilość sekund oczekiwania skanera na uruchomienie kolejnego przebiegu skanera.

### Tryb skanowania

Niekiedy jakość i rodzaj skanowanych materiałów będzie wymagał zastosowania innego trybu skanowania, niż aktualnie wybrany. Tryb skanowania warto zmienić w celu uzyskania lepszych wyników rozpoznawania a co za tym idzie lepszej jakości tekstu wynikowego, z mniejszą liczbą błędów. Auto-Lektor24 może pracować w dwóch trybach: skanowanie w kolorze i skanowanie w skali szarości. Ustawienie to jest ignorowane, gdy z menu „skanowanie” aktywujesz skanowanie w danym trybie.

Aby ustawić Tryb Skanowania, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, przejdź na element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie przejdź na element Ustawienia Skanowania i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element Tryb Skanowania i rozwiń go.
4. Po jego rozwinięciu pojawi się lista dostępnych trybów skanowania. Przyciskami strzałka w Dół i strzałka w Górę odszukaj żądany tryb i zatwierdź przyciskiem Menu. Podczas przeglądania listy dostępnych trybów, otrzymasz informację, który aktualnie jest wybrany.

### Zachowywanie zeskanowanych obrazów

Istnieje możliwość zapisywania w pamięci zeskanowanych obrazów, które są pozyskiwane w trakcie procesu skanowania dokumentów i książek do buforu głównego. Możesz skorzystać z tej funkcji, gdy zajdzie potrzeba posiadania stron z oryginalnym wyglądem w postaci graficznej. W tym celu możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach. Pamiętaj, że obrazy zajmują o wiele więcej miejsca w pamięci niż teksty. Dlatego używaj tej funkcji z rozwagą lub monitoruj na bieżąco wielkość zajętej pamięci wewnętrznej.

Aby włączyć zachowywanie zeskanowanych obrazów, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, przejdź na element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Ustawienia Skanowania i rozwiń go.
3. Następnie przejdź na element Zachowywanie Zeskanowanych Obrazów i rozwiń go.
4. Po rozwinięciu tego elementu pojawią się dostępne opcje. Przyciskami strzałka w Dół lub strzałka w Górę odszukaj Włączone i zatwierdź przyciskiem Menu.

Podczas przeglądania listy dostępnych opcji Auto-Lektor24 podaje informację, która opcja aktualnie jest wybrana.

## Ustawienia głosu i dźwięku

### Język i głos interfejsu

Aby dokonać zmiany ustawienia języka i powiązanego z nim głosu do udźwiękowienia menu oraz wszystkich komunikatów urządzenia Auto-Lektor24 należy wykonać poniższe czynności:

1. Otworzyć Menu Główne, przejść na element Ustawienia i rozwinąć go.
2. Następnie odszukaj element Język i Głos i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element Język i Głos Interfejsu i rozwiń go.
4. Po rozwinięciu tego elementu pojawi się lista dostępnych języków z powiązanymi z nimi głosami mowy syntetycznej. Przyciskami strzałka w Dół lub w Górę odszukaj żądany język i zatwierdź przyciskiem Menu.

Podczas przeglądania listy dostępnych języków Auto-Lektor24 podaje informację, który język aktualnie jest wybrany. Należy pamiętać, że zmiana tej opcji spowoduje zmianę języka w

całym urządzeniu. Oznacza, to, że menu i komunikaty będą wypowiadane w wybranym języku.

### Głos czytania

Oprócz języka i głosu dla interfejsu osobno można wybrać głos dla czytania treści w buforach. Aby ustawić głos czytania należy wykonać poniższe czynności:

1. Otworzyć Menu Główne, odszukać element Ustawienia i rozwinąć go.
2. Następnie przejść na element Język i Dźwięk i rozwinąć go.
3. Następnie odszukać element Głos Czytania i rozwinąć go.
4. Po rozwinięciu tego elementu pojawi się lista dostępnych głosów. Przyciskami strzałka w Dół lub strzałka w Górę odszukaj żądany głos i zatwierdź wybór przyciskiem Menu. Podczas przeglądania listy dostępnych głosów, Auto-Lektor24 podaje informację, który głos obecnie jest wybrany oraz dla jakiego języka jest on przeznaczony.

### Głośność

W ustawieniach urządzenia Auto-Lektor24 możliwe jest dokonanie zmiany parametrów głośności dla urządzenia. Dla wygody i komfortu użytkowania istnieje także możliwość zmiany głośności dla poszczególnych modułów:

Głośność interfejsu,

Głośność czytania,

Głośność odtwarzacza.

Elementy na tej liście dodatkowo posiadają informacje o aktualnie ustawionym poziomie głośności. Dodatkową opcję stanowi tzw. Głośność Globalna. Opcji tej można użyć, aby ustawić głośność wszystkich elementów na tym samym poziomie.

Aby zmienić głośność, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie odszukaj element Głos i Dźwięk i rozwiń go.
3. Następnie przejdź na element Głośność i rozwiń go.
4. Pojawi się lista z czterema rodzajami głośności, przejdź na tę, którą chcesz modyfikować i rozwiń go.
5. Następnie przyciskami strzałka w Dół lub strzałka w Górę ustaw żądaną głośność. Skok Zmiany możliwy jest co jeden procent. Po ustawieniu odpowiedniej głośności zatwierdź, naciskając przycisk menu.

### Szybkość

Ze względu różnych preferencji i potrzeb użytkowników, istnieje możliwość zmiany parametrów szybkości dla syntezatora mowy oraz odtwarzacza audio w urządzeniu. W celu

zwiększenia komfortu użytkowania urządzenia Auto-Lektor24 istnieje możliwość zmiany szybkości dla poszczególnych modułów:

Szybkość interfejsu,

Szybkość czytania,

Szybkość odtwarzacza.

Elementy te na liście w ustawieniach, dodatkowo posiadają informacje o aktualnie ustawionym procentowym poziomie szybkości.

Aby zmienić Szybkość, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie przejdź na element Głos i Dźwięk i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element Szybkość i rozwiń go.
4. Pojawi się lista z trzema rodzajami szybkości, wybierz ten, który chcesz modyfikować i rozwiń go.
5. Następnie przyciskami strzałek w Dół lub w Górę ustaw żądaną szybkość. Skok Zmiany możliwy jest co jeden procent. Po ustawieniu odpowiedniej Szybkości naciśnij przycisk Menu, aby zatwierdzić zmianę.

Domyślnym, standardowym poziomem szybkości jest sto procent. Regulacji możemy dokonywać w dwóch kierunkach.

### Tryb interpunkcji

W urządzeniu Auto-Lektor24 możliwa jest zmiana odczytywanych znaków interpunkcyjnych. Niekiedy możesz chcieć polegać na intonacji syntezatora mowy i nie będziesz chcieć słyszeć wszystkich lub niektórych wypowiadanych znaków interpunkcyjnych.

Dostępne poziomy wypowiadania interpunkcji:

- Żaden,
- Wszystko,
- Wybrane.

Aby zmienić tryb interpunkcji, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj i rozwiń element Ustawienia.
2. Następnie przejdź na element Głos i Dźwięk.
3. Następnie odszukaj element Tryb Interpunkcji i rozwiń go. Pojawi się lista z trzema poziomami oznajmiania interpunkcji.
4. Następnie klawiszami strzałek w Górę lub w dół wybierz żądany poziom interpunkcji i zatwierdź przyciskiem Menu.

### Komunikaty podczas czytania

Niekiedy może się zdarzyć, że komunikaty wypowiadane przez urządzenie mogą zakłócać rozumienie czytanego tekstu. Dlatego Auto-Lektor24 posiada możliwość zmiany sposobu wypowiadania komunikatów urządzenia. Dostępne są dwie opcje:

- Wyłącznie krytyczne komunikaty podczas czytania,
- Wstrzymaj czytanie z buforu podczas komunikatów.

Aby zmienić sposób wypowiadania komunikatów, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie przejdź na element Głos i Dźwięk i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element Komunikaty Podczas Czytania Z Buforu i rozwiń go.
4. Pojawi się lista z dwoma opcjami do wyboru, wybierz tę, którą chcesz używać i zatwierdź przyciskiem Menu.

### Obniżanie głośności odtwarzacza podczas odczytywania komunikatów interfejsu

W urządzeniu Auto-Lektor24 możliwa jest zmiana głośności odtwarzacza audio podczas wypowiadania komunikatów systemowych urządzenia. Pozwala to na łatwiejsze zrozumienie tych komunikatów.

Dostępne są dwie opcje:

- Nie obniżaj,
- Obniżaj.

Aby zmienić poziom głośności odtwarzacza w trakcie wypowiadania komunikatów, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
2. Następnie przejdź na element Głos i Dźwięk i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj Obniżanie Poziomu Głośności Odtwarzacza Podczas Wypowiadania Komunikatów i rozwiń go.
4. Pojawią się dwie opcje, wybierz tę, która odpowiada Twoim preferencjom a następnie zatwierdź naciskając przycisk Menu.

### Urządzenie audio

Auto-Lektor24 pozwala na czasową zmianę urządzenia audio, czyli źródła dźwięku. Pozwala to na zmianę urządzenia wyjściowego, przez które słychać dźwięk odtwarzany przez urządzenia Auto-Lektor24. Może się to przydać, gdy chwilowo chcesz zmienić źródło dźwięku np. ze słuchawek bezprzewodowych na wbudowane głośniki, by odtworzyć lub przeczytać jakąś zawartość.

Aby wybrać urządzenie audio, wykonaj poniższe czynności:

1. Aktywuj Menu Główne naciskając przycisk Menu.

2. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę odszukaj element Ustawienia i rozwiń go.
3. Następnie odszukaj element Ustawienia Głosu i Dźwięku i rozwiń go.
4. Odszukaj element Urządzenie Audio i rozwiń go. Gdy przejdziesz na ten element Auto-Lektor24 oprócz nazwy elementu powie nazwę aktualnie wybranego źródła dźwięku.
5. Po rozwinięciu widocza będzie lista dostępnych urządzeń audio. Przyciskami strzałek w Dół lub w Górę wybierz to, które chcesz aktywować i zatwierdź przyciskiem Menu.
6. Auto-Lektor24 zmieni źródło dźwięku i wypowie komunikat z prośbą o potwierdzenie zmiany. Jeśli nie słyszysz komunikatu, nic nie rób, po 10 sekundach procedura zostanie przerwana i dźwięk powróci do pierwotnego urządzenia. Jeśli usłyszysz komunikat, przyciskami strzałek w Dół lub w Górę przejdź na opcję Tak i naciśnij przycisk Menu, by potwierdzić zmianę.

## Ustawienia połączeń bezprzewodowych

W tej grupie znajdują się ustawienia sieci Wi-Fi oraz urządzeń Bluetooth. Połączenie z Internetem jest wymagane między innymi do korzystania z Wikipedii, Wikisłownika, kanałów RSS, podcastów, radia internetowego oraz aktualizacji oprogramowania przez Internet.

### Wi-Fi

#### *Łączenie z nową siecią Wi-Fi*

Aby połączyć urządzenie Auto-Lektor24 z nową siecią Wi-Fi, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami Strzałka w Górę lub Strzałka w Dół odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Wi-Fi i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Odszukaj element Wyszukaj sieci i naciśnij przycisk Menu. Auto-Lektor24 rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych.
6. Po wyświetleniu listy sieci odszukaj sieć, z którą chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk Menu.
7. Auto-Lektor24 poprosi o wprowadzenie hasła. Wpisz hasło za pomocą klawiatury wirtualnej, zewnętrznej klawiatury albo klawiatury monitora brajlowskiego, jeśli jest podłączony.
8. Zatwierdź wpisane hasło. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „łączenie”, a następnie, jeśli połączenie zostanie ustanowione, komunikat „połączono”.

Od tej chwili możesz korzystać z funkcji wymagających dostępu do Internetu. Połączenie z tą siecią będzie ustanawiane automatycznie po uruchomieniu urządzenia, jeśli sieć będzie dostępna.

Jeśli połączenie nie zostanie ustanowione, Auto-Lektor24 wypowie komunikat „nie udało się połączyć”. Sprawdź, czy punkt dostępowy działa prawidłowo, czy sieć jest dostępna oraz czy wpisane hasło jest poprawne.

### *Łączenie z siecią Wi-Fi z danych zapisanych na Pendrive*

Do połączenia z siecią Wi-Fi można również użyć danych zapisanych w pliku na nośniku Pendrive. Ta metoda jest przydatna, gdy hasło do sieci jest długie albo trudne do wpisania z klawiatury wirtualnej.

Aby połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi z danych zapisanych na Pendrive, wykonaj poniższe czynności:

1. Na komputerze utwórz plik tekstowy o nazwie „Wi-Fi.txt”.
2. W pierwszym wierszu pliku wpisz nazwę sieci Wi-Fi.
3. W drugim wierszu pliku wpisz hasło do tej sieci.
4. Zapisz plik w katalogu głównym nośnika Pendrive.
5. Podłącz Pendrive do portu USB-A w urządzeniu Auto-Lektor24.
6. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
7. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
8. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
9. Odszukaj element Wi-Fi i rozwiń go przyciskiem Menu.
10. Odszukaj element Połącz z siecią z pliku konfiguracyjnego i naciśnij przycisk Menu.
11. Auto-Lektor24 sprawdzi, czy podłączony jest Pendrive i czy znajduje się na nim odpowiedni plik. Jeśli dane są poprawne, urządzenie wczyta je i spróbuje ustanowić połączenie.

### *Łączenie ze znaną siecią Wi-Fi*

Znane sieci to sieci, z którymi urządzenie Auto-Lektor24 było już wcześniej połączone. Aby połączyć się ze znaną siecią Wi-Fi, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Wi-Fi i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Przejdź do elementu Znane sieci i rozwiń go przyciskiem Menu.
6. Na liście znanych sieci wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i naciśnij przycisk Menu.

7. Jeśli po wybraniu sieci Auto-Lektor24 wypowie komunikat „wybrano”, oznacza to, że urządzenie jest aktualnie połączone z tą siecią.

### *Rozłączanie z siecią Wi-Fi*

Aby rozłączyć bieżące połączenie z siecią Wi-Fi, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Wi-Fi i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Przejdź do elementu Znane sieci i rozwiń go przyciskiem Menu.
6. Wybierz sieć, z którą Auto-Lektor24 jest aktualnie połączony. Oprócz nazwy sieci usłyszysz komunikat „wybrano”.
7. Naciśnij przycisk Info, aby otworzyć menu kontekstowe.
8. Wybierz opcję Rozłącz z siecią i zatwierdź przyciskiem Menu.
9. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „rozłączono”.

### *Zapominanie sieci Wi-Fi*

Zapomnienie sieci usuwa jej dane z pamięci urządzenia. Po wykonaniu tej operacji ponowne połączenie z tą siecią będzie wymagało ponownego wybrania sieci i wpisania hasła.

Aby zapomnieć sieć Wi-Fi, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Wi-Fi i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Przejdź do elementu Znane sieci i rozwiń go przyciskiem Menu.
6. Wybierz sieć, którą chcesz usunąć z pamięci urządzenia.
7. Naciśnij przycisk Info, aby otworzyć menu kontekstowe.
8. Wybierz opcję Zapomnij sieć i zatwierdź przyciskiem Menu.
9. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „sieć zapomniana”.

## Bluetooth

### *Łączenie z nowym urządzeniem audio Bluetooth*

Jeśli chcesz używać z urządzeniem Auto-Lektor24 bezprzewodowych słuchawek lub głośników, musisz najpierw sparować je przez Bluetooth.

Aby połączyć nowe urządzenie audio Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Bluetooth i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Odszukaj element Wyszukaj urządzenia audio Bluetooth i aktywuj go przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 rozpocznie wyszukiwanie widocznych urządzeń Bluetooth.
6. W urządzeniu audio Bluetooth uruchom tryb parowania. Sposób wykonania tej operacji znajdziesz w instrukcji tego urządzenia.
7. Po pojawieniu się listy znalezionych urządzeń wybierz swoje urządzenie i naciśnij przycisk Menu.
8. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „łączenie”, a następnie, jeśli połączenie zostanie ustanowione, komunikat „połączono”.

Po sparowaniu urządzenie audio Bluetooth może łączyć się automatycznie, gdy będzie włączone i znajdzie się w zasięgu urządzenia Auto-Lektor24.

### *Łączenie ze sparowanym urządzeniem audio Bluetooth*

Sparowane urządzenia audio Bluetooth to takie, które zostały już wcześniej połączone z urządzeniem Auto-Lektor24.

Aby połączyć się ze sparowanym urządzeniem audio Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Bluetooth i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Odszukaj element Sparowane urządzenia audio i rozwiń go przyciskiem Menu.
6. Na liście sparowanych urządzeń odszukaj urządzenie, z którym chcesz się połączyć, i zatwierdź wybór przyciskiem Menu.
7. Po połączeniu usłyszysz w urządzeniu bezprzewodowym komunikat „połączono”.

### *Usuwanie urządzenia audio Bluetooth*

Jeśli chcesz usunąć z pamięci urządzenia Auto-Lektor24 jedno z wcześniej sparowanych urządzeń audio Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.

3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Bluetooth i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Przejdź do elementu Sparowane urządzenia audio i rozwiń go przyciskiem Menu.
6. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć.
7. Naciśnij przycisk Info, aby otworzyć menu kontekstowe.
8. Wybierz opcję Usuń urządzenie i zatwierdź przyciskiem Menu.
9. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „usunięto”.

### *Łączenie z bezprzewodową klawiaturą Bluetooth*

Jeśli posiadasz bezprzewodową klawiaturę Bluetooth, która nie korzysta z własnego adaptera USB, możesz połączyć ją bezpośrednio z urządzeniem Auto-Lektor24.

Aby sparować bezprzewodową klawiaturę Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Bluetooth i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Odszukaj element Wyszukaj klawiatury Bluetooth i aktywuj go przyciskiem Menu.
6. W klawiaturze Bluetooth uruchom tryb parowania. Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w instrukcji klawiatury.
7. Po pojawieniu się listy znalezionych klawiatur wybierz swoją klawiaturę i naciśnij przycisk Menu.
8. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „łączenie”, a następnie, jeśli połączenie zostanie ustanowione, komunikat „połączono”.

Od tej chwili możesz korzystać z klawiatury Bluetooth. Połączenie z tą klawiaturą może być ustanawiane automatycznie, gdy klawiatura będzie włączona i znajdzie się w zasięgu urządzenia Auto-Lektor24.

### *Łączenie z monitorem brajlowskim Bluetooth*

Auto-Lektor24 może współpracować ze zgodnym monitorem brajlowskim połączonym przez Bluetooth. Monitor brajlowski może służyć do czytania informacji w brajlu, wprowadzania tekstu oraz sterowania wybranymi funkcjami urządzenia.

Aby sparować monitor brajlowski Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.

3. Odszukaj element Ustawienia połączeń bezprzewodowych i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Odszukaj element Bluetooth i rozwiń go przyciskiem Menu.
5. Odszukaj element Wyszukaj wyświetlacze brajlowskie i aktywuj go przyciskiem Menu.
6. W monitorze brajlowskim włącz tryb parowania albo wykrywalności Bluetooth. Informacje o tym, jak to zrobić oraz pod jaką nazwą urządzenie będzie widoczne, znajdziesz w instrukcji obsługi monitora brajlowskiego.
7. Po pojawieniu się listy znalezionych urządzeń odszukaj nazwę swojego monitora brajlowskiego i zatwierdź wybór przyciskiem Menu.
8. Auto-Lektor24 wypowie komunikat „łączenie”, a następnie, jeśli połączenie zostanie ustanowione, komunikat „połączono”.

Podczas parowania monitora brajlowskiego Auto-Lektor24 nie wymaga wpisywania kodu PIN. Komunikat o połączeniu jest ogłaszany głosowo, a po ustanowieniu połączenia jest również wyświetlany na monitorze brajlowskim.

Jeśli połączenie nie zostanie ustanowione, sprawdź, czy monitor brajlowski jest włączony, naładowany, znajduje się w zasięgu Bluetooth i został prawidłowo przełączony w tryb parowania albo wykrywalności. Następnie powtórz procedurę parowania.

## Ustawienia brajla

### Otwieranie ustawień brajla

Ustawienia brajla pozwalają dostosować sposób wyświetlania i wprowadzania informacji za pomocą monitora brajlowskiego.

Aby otworzyć ustawienia brajla, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Menu Główne, naciskając przycisk Menu.
2. Przyciskami Strzałka w Górę lub Strzałka w Dół odszukaj element Ustawienia i rozwiń go przyciskiem Menu.
3. Odszukaj element Ustawienia brajla i rozwiń go przyciskiem Menu.
4. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, i zatwierdź przyciskiem Menu.

### Opcje dostępne w ustawieniach brajla

- Poniżej przedstawiono opcje konfiguracji funkcji brajlowskich w urządzeniu Auto-Lektor24.
- Tablica interfejsu — decyduje o tym, jaki brajl jest używany do wyświetlania komunikatów, nazw elementów menu oraz innych informacji interfejsu. Ta tablica jest również zasadniczo używana do wprowadzania tekstu w polach edycyjnych.
- Tablica czytania — decyduje o tym, jaki brajl jest używany do czytania tekstów znajdujących się w buforach. Tablica czytania jest również używana podczas edycji

zdania w buforze głównym oraz podczas wpisywania zapytań w Wikipedii i Wikisłowniku.

- Alternatywna tablica czytania — pozwala wybrać dodatkową tablicę brajlowską, którą można wykorzystać czasowo, na przykład do czytania tekstu w innym języku.
- Aktywna tablica czytania — pozwala wybrać, która tablica czytania jest aktualnie używana: główna albo alternatywna.
- Czas wyświetlania komunikatów — pozwala określić, jak długo komunikaty mają być prezentowane na wyświetlaczu brajlowskim. Dostępna jest regulacja od 1 do 60 sekund oraz ustawienie „nieskończony”. Ustawieniem domyślnym jest „nieskończony”. Gdy wybrane jest ustawienie „nieskończony”, należy nacisnąć dowolny klawisz na monitorze brajlowskim, aby komunikat zniknął z wyświetlacza i aby została pokazana podstawowa zawartość.

# Pomoc

## Informacje ogólne

W urządzeniu Auto-Lektor24 znajduje się system pomocy, który składa się z kilku elementów. Pierwszym elementem systemu pomocy jest tzw. „szybki start”. Jest to zestaw instrukcji i podstawowych informacji, jak rozpocząć pracę z urządzeniem Auto-Lektor24. Kolejnym elementem systemu pomocy jest pomoc kontekstowa, która służy do podpowiadania użytkownikowi na żądanie, do czego służy dany element. Trzecim elementem systemu pomocy jest pomoc w menu. Jest to funkcja, która po włączeniu w menu ogólne Ustawienia, podaje dodatkowy opis z podpowiedzią do czego służy dany element. Kolejnym elementem systemu pomocy jest „pomoc klawiatury”. Służy ona do zapoznania się lub sprawdzania w dowolnym momencie, do czego służą poszczególne przyciski na panelu sterującym Auto-Lektor24. Istnieje jeszcze jeden element systemu pomocy, jest to podręcznik użytkownika, podzielony on jest na małe fragmenty, które w prosty sposób można wczytywać do buforu Pomocy z listy w menu pomoc i odczytywać głosem syntetycznym.

## Szybki start

Szybki start to zestaw informacji i instrukcji, które pomogą w rozpoczęciu pracy z urządzeniem Auto-Lektor24. Aby skorzystać z tej funkcji wystarczy, że naciśniesz i przytrzymasz przycisk Pomoc na Panelu sterującym urządzenia. Po chwili usłyszysz „szybki start” a Auto-Lektor24 rozpocznie odczytywanie zawartości tego poradnika. Aby zatrzymać lub wznowić czytanie tych informacji naciśnij przycisk „Czytaj” na panelu sterującym. Szybki start korzysta z tzw. Buforu podręcznika. Należy pamiętać, że wczytanie dowolnego fragmentu podręcznika z spisu treści w menu pomoc, dopisze się do treści poniżej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale „Bufor podręcznika”.

## Pomoc kontekstowa

W dowolnym momencie możesz uzyskać tzw. pomoc kontekstową, czyli podpowiedź lub opis danego elementu. Pomoc ta dostępna jest z menu kontekstowego. Można też włączyć pomoc kontekstową na stałe używając odpowiedniej opcji w menu ogólne ustawienia.

## Pomoc klawiatury

Aby sprawnie i efektywnie posługiwać się urządzeniem Auto-Lektor24 wymagana jest dobra znajomość przycisków panelu sterującego. W tym celu urządzenie posiada tzw. pomoc klawiatury. Aby skorzystać z tej pomocy wystarczy, że naciśniesz na panelu sterującym przycisk „pomoc”, znajduje się on w górnym prawym rogu panelu i posiada kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. Dodatkowo bezpośrednio pod nim znajduje się brajlowskie oznaczenie „po”. Od tej chwili możesz naciskać dowolne przyciski na panelu sterującym a Auto-Lektor24 będzie wypowiadał ich nazwę oraz przeznaczenie ale nie będzie wykonywał funkcji, które są do nich przypisane. Aby opuścić tryb pomocy klawiatury

wystarczy, że ponownie naciśniesz przycisk „Pomoc”. Jest to bardzo prosta metoda szybkiego nauczenia się podstawowej obsługi urządzenia.

## Podręcznik użytkownika

Mimo że producent udostępnia wersję elektroniczną podręcznika użytkownika, to dla wygody w menu pomoc w urządzeniu znajduje się także ten podręcznik. Jest on podzielony na małe fragmenty. Każdy z tych fragmentów można wczytać do buforu podręcznika a następnie zapoznawać się z nim.

Jak przeczytać temat z podręcznika:

1. Wejdź do menu głównego i odszukaj element „pomoc”. Naciśnij przycisk Menu, aby go rozwinąć.
2. Przyciskami strzałek odszukaj „podręcznik użytkownika” i naciśnij przycisk menu, aby go otworzyć.
3. Pojawi się lista tematów, zgodna ze spisem treści w podręczniku.
4. Przyciskami strzałek odszukaj interesujący cię temat a następnie naciśnij przycisk Menu, aby wczytać temat do buforu podręcznika.
5. Teraz przejdź do buforu podręcznika, aby przeczytać treść tego tematu.

Pamiętaj, że dodanie kolejnego tematu do buforu podręcznika spowoduje dopisanie go pod poprzednią treść, jeśli się ona tam znajdowała. Aby tego uniknąć można po zapoznaniu się z treścią wczytanego tematu wyczyścić bufor podręcznika.

## Pomoc w menu głównym

Menu Pomoc dostarcza informacji o urządzeniu oraz pozwala na zapoznanie się z informacjami, jak korzystać z Auto-Lektor24.

- Elementy tego menu:
- Podręcznik użytkownika: Podmenu to zawiera łatwo dostępny i prosty w obsłudze podręcznik użytkownika urządzenia Auto-Lektor24.
- Licencje Open Source: Opcja ta dostarcza informacji o zastosowanych i wykorzystanych licencjach na zewnętrzne oprogramowanie oraz komponenty tego oprogramowania.
- O urządzeniu: Opcja ta dostarcza informacji na temat samego urządzenia (nr seryjny, wersja oprogramowania itp.)

# Aktualizacja oprogramowania

## Aktualizacja przez Internet

Istnieją dwa sposoby wykonania aktualizacji oprogramowania urządzenia Auto-Lektor24. Aktualizacja przez Internet, która wymaga ustanowienia połączenia bezprzewodowego i aktualizacja z nośnika USB, która wymaga posiadania pliku aktualizacyjnego.

Aby wykonać aktualizację oprogramowania przez Internet wykonaj poniższe czynności:

1. Przyciskiem menu aktywuj Menu główne.
2. Przejdź na element Ustawienia i rozwiń naciskając przycisk menu.
3. W tym podmenu odszukaj element Aktualizacja oprogramowania i zatwierdź przyciskiem Menu.
4. wybierz element „Sprawdź dostępność aktualizacji online” i zatwierdź przyciskiem Menu.
5. Jeśli po kilku sekundach pojawi się komunikat "znaleziono aktualizację do wersji xxx", gdzie znaki "x" oznaczają nr wersji, oznacza to, że możesz wykonać aktualizację naciskając klawisz Menu.
6. Rozpocznie się pobieranie aktualizacji. Proces ten będzie oznajmiany głosowo.

Po pobraniu rozpocznie się automatyczna aktualizacja oprogramowania. W trakcie tego procesu nie wolno wyłączać urządzenia.

Po zakończonej aktualizacji urządzenie uruchomi się ponownie i usłyszymy standardowe komunikaty, jak przy zwykłym uruchomieniu urządzenia Auto-Lektor24. Oznacza to, że aktualizacja zakończyła się pomyślnie.

## Aktualizacja z Pendrive

Istnieją dwa sposoby wykonania aktualizacji oprogramowania urządzenia Auto-Lektor24. Aktualizacja przez Internet, która wymaga ustanowienia połączenia bezprzewodowego i aktualizacja z nośnika USB, która wymaga posiadania pliku aktualizacyjnego.

Aby wykonać aktualizację oprogramowania z przenośnej pamięci USB, należy wykonać poniższe czynności:

1. Używając komputera skopiuj do katalogu głównego na Pendrive folder zawierający plik aktualizacyjny.
2. Następnie Pendrive z zawierający aktualizację podłącz do urządzenia Auto-Lektor24 wkładając go do gniazda USB z tyłu urządzenia.
3. Przyciskiem menu otwórz Menu Główne.
4. Przyciskiem strzałka w Górę przejdź na element Ustawienia i rozwiń go naciskając przycisk Menu.

5. Następnie odszukaj element Aktualizacja Oprogramowania i zatwierdź przyciskiem Menu.
6. wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji z Pendrive i zatwierdzamy przyciskiem Menu.
7. Usłyszysz komunikat „Wybierz napęd oraz literę oznaczającą ten napęd”. Naciśnij przycisk Menu, aby go wybrać. Usłyszysz komunikat "znaleziono aktualizację do wersji xxx", gdzie znaki "x" oznaczają nr wersji. Teraz możesz wykonać aktualizację naciskając przycisk Menu.
8. Rozpocznie się automatyczna aktualizacja oprogramowania. W trakcie tego procesu nie wolno wyłączać urządzenia.
9. Po zakończonej aktualizacji urządzenie uruchomi się ponownie i usłyszysz standardowe komunikaty, jak przy zwykłym uruchomieniu urządzenia Auto-Lektor24. Oznacza to, że aktualizacja zakończyła się pomyślnie.

## Włączanie kanału aktualizacji testowych oprogramowania

Auto-Lektor24 posiada możliwość wykonywania aktualizacji oprogramowania przez Internet. Standardowo odbywa się to za pośrednictwem kanału dla stabilnych wersji oprogramowania. Istnieje także możliwość pobrania i zainstalowania aktualizacji w wersji próbnej z kanału testowego. Dla większości użytkowników zmiana kanału nie jest zalecane. Jednakże jeśli zechcesz sprawdzić i przetestować aktualizację próbną, wówczas musisz włączyć kanał dla takich aktualizacji.

Aby to zrobić wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz menu naciskając przycisk Menu na panelu sterowania.
2. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj element Ustawienia i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Następnie odszukaj element „używaj kanału aktualizacji testowych”. Oprócz nazwy elementu Auto-Lektor24 poda również informację, czy funkcja ta jest włączona, czy nie, mówiąc „włączone” lub „wyłączone”.
4. Rozwiń ten element, naciskając przycisk Menu.
5. Klawiszami strzałek w Górę i w Dół wybierz jedną z dostępnych opcji i zatwierdź przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 informuje, która opcja aktualnie jest wybrana.

Jeśli wybrałeś opcję „wyłączone”, Auto-Lektor24 nie będzie sprawdzał dostępności aktualizacji testowych oprogramowania. Gdy wybrałeś opcję „włączone”, wówczas dostępne będą tylko aktualizacje z kanału testowego. Zwróć uwagę, że włączenie kanału aktualizacji testowych blokuje kanał aktualizacji stabilnych. Jeśli nie jesteś doświadczonym użytkownikiem nie włączaj tej funkcji.

## Automatyczna aktualizacja oprogramowania

Auto-Lektor24 posiada funkcję automatycznego sprawdzania aktualizacji. Do działania tej funkcji niezbędne jest przyłączenie urządzenia do Internetu za pośrednictwem bezprzewodowego połączenia Wi-Fi. Jeśli połączenie jest ustanowione Auto-Lektor24 podczas każdego uruchomienia będzie sprawdzał dostępność aktualizacji oprogramowania. Gdy aktualizacja będzie dostępna, pojawi się komunikat, "Dostępna jest aktualizacja. Jeśli chcesz ją zainstalować naciśnij przycisk Menu, w przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Anuluj. Po potwierdzeniu urządzenie automatycznie pobierze z serwera potrzebne pliki i wykona aktualizację. W trakcie procesu aktualizacji emitowany jest falujący dźwięk. Po zakończeniu tego procesu, emitowanie tego dźwięku jest przerywane i pojawia się komunikat "Zakończono aktualizacje do wersji, nr wersji" a następnie standardowe powitanie jak po zwykłym uruchomieniu urządzenia.

Domyślnie funkcja ta jest włączona. Istnieje możliwość jej wyłączenia w menu Ustawienia Auto-Lektor24.

Aby to zrobić wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz menu naciskając przycisk Menu na panelu sterowania.
2. Przyciskami strzałek w Górę lub w Dół odszukaj element Ustawienia i rozwiń go naciskając przycisk Menu.
3. Następnie odszukaj element „sprawdź dostępność aktualizacji po uruchomieniu”. Oprócz nazwy elementu Auto-Lektor24 poda również informację, czy funkcja ta jest włączona, czy nie, mówiąc „włączone” lub „wyłączone”.
4. Rozwiń ten element, naciskając przycisk Menu.
5. Klawiszami strzałek w Górę i w Dół wybierz opcję „wyłącz” i zatwierdź przyciskiem Menu. Auto-Lektor24 informuje, która opcja aktualnie jest wybrana.

Od tej chwili Auto-Lektor24 nie będzie sprawdzał dostępności aktualizacji oprogramowania i samodzielnie musisz sprawdzać dostępność aktualizacji.

# Konserwacja i bezpieczeństwo

## Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z poniższymi ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, aby uniknąć lub ograniczyć możliwość spowodowania uszkodzeń i obrażeń ciała.

- Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach.
  W opisanych poniżej warunkach, Wewnątrz urządzenia, może wystąpić kondensacja wilgoci i spowodować nieprawidłowe działanie:
- gdy urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca;
- po ogrzaniu zimnego pomieszczenia;
- gdy urządzenie zostanie umieszczone w wilgotnym pomieszczeniu.

Aby uniknąć kondensacji wilgoci, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Zamknij urządzenie w plastikowej torbie, aby przystosowało się do warunków panujących w pomieszczeniu.

Odczekaj 1-2 godziny przed wyjęciem urządzenia z torby.

- Należy używać zasilacza i przewodu dołączonych do urządzenia. Używanie innych przewodów i zasilacza może prowadzić do nieprawidłowego działania.
- Przestrzeń wokół zasilacza sieciowego powinna być wolna na wypadek konieczności szybkiego jego odłączenia w nagłych wypadkach.
- Przewód zasilający powinien być prosty i nie może być skręcony, zgięty ani uszkodzony. Uszkodzony przewód może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Urządzenie należy odłączyć, jeśli nie będzie używane przez określony czas, np. w nocy lub podczas długiego weekendu, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie wolno demontować urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem a otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji.
- Nie należy uderzać ani pukać w szybę skanera, ponieważ jest ona delikatna i może pęknąć.

## Czyszczenie urządzenia

Aby zapewnić jak najlepszą pracę urządzenia, należy co pewien czas czyścić je według poniższej procedury:

Za pomocą wyłącznika zasilania wyłącz urządzenie Auto-Lektor24.

Odłącz przewód zasilacza prądu zmiennego od urządzenia Auto-Lektor24.

Wyczyść obudowę Urządzenia Auto-Lektor24 szmatką zwilżoną łagodnym detergentem i wodą.

Jeśli szklana powierzchnia skanowania uległa zabrudzeniu, wyczyść ją za pomocą suchej, miękkiej szmatki. Jeśli szklana powierzchnia została poplamiona smarem lub inną trudną do usunięcia substancją, do usunięcia zanieczyszczeń użyj niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń i miękkiej szmatki. Pozostały płyn należy zetrzeć.

Ostrzeżenie:

- Nie należy przyciskać z dużą siłą szklanej powierzchni skanowania. Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić szklanej powierzchni skanera, do jej czyszczenia nie należy używać twardej ani szorstkiej szczotki. Uszkodzenie szklanej powierzchni może spowodować obniżenie jakości skanowania.
- Do czyszczenia skanera nigdy nie należy używać alkoholu, rozcieńczalnika ani rozpuszczalnika powodującego korozję. Te środki chemiczne mogą uszkodzić elementy skanera oraz jego obudowę.
- Należy zachować ostrożność, aby nie rozlać płynu na urządzenie. Może to spowodować trwałe uszkodzenie mechanizmu i układów elektronicznych oraz obrażenia użytkownika.

## Specyfikacja techniczna

- czas skanowania i rozpoznania jednej strony tekstu A4: ok. 10 s,
- średnia dokładność skanowania: 99% znaków właściwie rozpoznanych,
- wbudowane przyciski funkcyjne o różnych kształtach,
- wbudowany syntezator mowy z możliwością wyboru preferowanego języka i głosu spośród dostępnych w urządzeniu,
- funkcje multimedialne: radio internetowe, kanały RSS, Wikipedia, Wikisłownik, podcasty, audiobooki,
- odczytywanie dokumentów drukowanych,
- odczytywanie plików z pamięci wewnętrznej i zewnętrznej USB: txt, rtf, pdf, png, jpg,
- odtwarzacz audio: wav, mp3,
- połączenie sieciowe: Wi-Fi,
- obsługa pamięci przenośnej Pendrive przez USB-A,
- Bluetooth: możliwość podłączenia słuchawek, głośników, klawiatury oraz zgodnych monitorów brajlowskich,
- pamięć wewnętrzna do zapisywania zeskanowanych dokumentów i pobranych treści z Internetu,
- wbudowane głośniki stereo,
- złącza: Jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek, USB-A do podłączenia klawiatury PC lub Pendrive, HDMI — obecnie nie pełni żadnej funkcji użytkowej,
- zasilanie: sieciowe, dołączony zasilacz 24 V, 2,5 A,
- wymiary: 491 × 291 × 102 mm,
- waga: 5 kg,
- obsługa zgodnych monitorów brajlowskich przez Bluetooth do czytania tekstu w brajlu, wprowadzania tekstu oraz sterowania wybranymi funkcjami urządzenia.